

# TITAN

# HS-150WR

Veslovací trenažér



Rudergerät



Rameur



Rowing Machine



Wioślarz



Veslovací trenažér



Гребний тренажер




Scan me  
[www.hop-sport.com](http://www.hop-sport.com)



	ROZLOŽENÝ POHLED / EXPLOSIONSZEICHNUNG / SCHÉMA DÉMONTÉ / EXPLODED VIEW / WIDOK ROZSTRZELONY / ROZLOŽENÝ POHLAD / РОЗКЛАДЕНИЙ СТАН . . . . .	1
	NÁVOD K POUŽITÍ . . . . .	3
	BEDIENUNGSANLEITUNG . . . . .	15
	INSTRUCTIONS D'UTILISATION . . . . .	27
	INSTRUCTION . . . . .	39
	INSTRUKCJA OBSŁUGI . . . . .	51
	NÁVOD NA POUŽITIE . . . . .	63
	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ . . . . .	75









## PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

1. Plnou bezpečnost a účinnost použití je možné dosáhnout za předpokladu, že zařízení je smontováno a používané v souladu s těmito pokyny. Nezapomeňte informovat všechny uživatele zařízení o omezeních, varováních a bezpečnostních opatřeních. Nejsme zodpovědní za problémy nebo zranění způsobené jednáním v rozporu s pravidly stanovenými v této příručce.
2. Výrobek se může používat pouze pro určený účel.
3. Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti dospělými osobami. Nenechávejte zařízení na místě přístupném dětem. Během tréninky by děti měly být pod dohledem dospělých.
4. Přístroj by měl být skladován na suchém a teplém místě mimo přímého slunečního záření.
5. Vývarujte se kontaktu počítáče s vodou, protože voda by ho mohla poškodit nebo způsobit zkrat.
6. Zařízení není vhodné pro rehabilitační účely.
7. Zařízení může používat najednou jedna osoba.
8. Zařízení umísťte na rovný, stabilní a čistý povrch.
9. K ochraně podlahy pod zařízením se doporučuje použít koberec, podložku nebo jiný podklad.
10. Pod strojem v oblasti montáže položte vhodnou základnu (např. gumovou podložku, dřevěnou základnu atd.), aby nedošlo ke znečištění.
11. Před zahájením tréninku zkонтrolujte, zda je zařízení kompletní a zda jsou všechny části na svém místě.
12. Pokud máte jakékoli zdravotní problémy / chronická onemocnění nebo jde-li o váš první trénink na tomto typu vybavení, před zahájením cvičení se poradte se svým lékařem. Nesprávný nebo nadmerný trénink může způsobit zranění.
13. Před použitím zařízení se zahřejte.
14. Pokud během cvičení na přístroji pocítíte bolest, nepravidelný srdeční rytmus, dušnost, závratě nebo nevolnost, okamžitě přestaňte cvičit. Před pokračováním v cvičení byste měli vyhledat lékařskou pomoc.
15. Nenoste dlouhé, volné oblečení, které by se mohlo zachytit v pohybivých částech.
16. Nezapomeňte na zapínání pásu na pedálech.
17. Zařízení používejte pouze tehdy, když je v pořádku z technické stránky. Pokud během používání zjistíte poškození některých komponentů nebo uslyšíte rušný zvuk ze zařízení, přestaňte cvičit. Nepoužívejte zařízení, dokud se problém nevyřeší.
18. Neprovádějte žádné opravy zařízení kromě těch, které jsou popsány v této příručce. V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte servis (kontaktní údaje jsou uvedeny dále v příručce).
19. Minimální volný prostor potřebný pro bezpečný provoz zařízení činí ne méně než dva metry.
20. Maximální povolená hmotnost uživatele je 150 kg.
21. Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou EN 957-7:1998.



## Seznam dílů

Č.	Popis	Ks.
1	Hlavní rám	1
2	Střední stabilizátor	1
3	Zadní stabilizátor	1
4	Montážní držák	1
7	Spojovací deska	1
10	Křížový šroub M5 × 10	4
11	Křížový šroub ST4.2 × 18	2
14	Objímka	1
15	Křížový šroub M5 × 15	12
16	Zátka	1
17	Plochá podložka D8 × 1.5	6
18	Pružná podložka D8	4
19	Šestihraný šroub M8 × 20	5
21	Gumová podložka	1
22	Vodící lišta	1
24	Plochá podložka D10 × D23 × 2	1
25	Šestihraný šroub	1
27	Šestihraný šroub M10 × 125	1

Č.	Popis	Ks.
28	Plochá podložka D10 × 2	2
29	Nylonová matice M10	1
30	Sedadlo	1
38	Nylonová matice M8	1
41 L/R	Levý / pravý kryt	1/1
42	Těsnění	1
43	Kabel snímače	2
44	Prodlužovací kabel	2
47	Gumová podložka	2
49	Šestihraný šroub M8 × 70	1
51	Základna pro počítač a mobilní zařízení	1
52	Počítač	1
53	Držák na počítač	1
54	Korek	1
55	Plastové čerpadlo	1
56	Křížový šroub	4
57 L/R	Nášlap na nohy levý / pravý	1/1




## Montážní návod

1/5


1. Sejměte gumovou podložku (21) a kryt (16) z vodící lišty (22). Poté nasuňte sedadlo (30) na zadní konec vodící lišty (22). Připevněte gumovou podložku (21) zpět k vodící lišti (22) pomocí šestihraného šroubu (19).
2. Vložte spojovací desku (7) do vodící lišty (22), vyrovnejte otvor na obou částech. Namontujte zadní stabilizátor (3) na vodící lištu (22) s šestihraným šroubem (19), pružnou podložkou (18) a plochou podložkou (17). Otvor zakryjte zátkou (16).

**Poznámka:** Šestihraný šroub (19) by měl být zajištěn na spojovací desce (7).



2/5


1. Připevněte vodící lištu (22) k střednímu stabilizátoru (2) pomocí šestihraného šroubu (27), ploché podložky (28) a nylonové maticice (29). Poté našroubujte vodící lištu (22) pomocí šestihraného šroubu (25), ploché podložky (24) a objímky (14) k základně hlavního rámu v místě středního stabilizátoru (2).
2. Připevněte násilky (57 L/R) k hlavnímu rámu (1) pomocí křížového šroubu (15).






**3/5**

- Namontujte těsnění (42) na montážní držák (4). Přisroubujte montážní držák (4) k hlavnímu rámu (1) pomocí šestihranného šroubu (49), ploché podložky (17), gumové podložky (47) a nylonové matice (38).
- Připojte kabel snímače (43) a prodlužovací kabel (44). Umístěte kryt (41L / R) na montážní držák (4) na obou stranách hlavního rámu (1) a nasadte těsnění (42) na kryty (41L / R). Připevněte kryty (41L / R) pomocí křížového šroubu (10) a šroubu (11).



**4/5**


Protáhněte prodlužovací kabel (44) základnou počítače a mobilního zařízení (51) a připojte jej ke kabelu počítače (52). Připevněte základnu počítače a mobilního zařízení (51) a počítač (52) k držáku počítače (53) pomocí křížového šroubu (56).





5/5

Odšroubujte korek (54) na nádrži na vodu. Vložte jeden konec plastového čerpadla (55) do nádoby na vodu a druhý konec do nádrže na vodu na hlavním rámu (1). Nalijte vodu z nádoby do nádrže na vodu až po maximální hladinu vyznačenou na nádrži. Zašroubujte korek (54).



**Pozornost:**

Na nádrži na vodu se nachází ukazatel maximální hladiny vody. Neměl by být překročen.  
Doporučuje se používat tablety na čištění vody: 1 tableta / 4 měsíce.



## Skládání





## Nastavení úhlu sklonu displeje

Upravte nastavení konzoly podle svých potřeb.



## Nastavení nášlapů

Nastavte výšku nášlapů podle vašich potřeb.





## 1. Zobrazení displeje



## 2. Označení na displeji

Označení	Rozsah	Popis
<b>SCAN</b>	Pořadí funkcí: TMR→CNT→DST→ CAL→TOTAL CNT→PULSE	Automaticky skenuje výsledky a postupně zobrazuje každý parametr, každých 6 sekund. • V režimu SCAN stisknutím tlačítka MODE vyberte funkci.
<b>TIME (TMR)</b>	0:00 ~ 99:59	Zobrazuje celkovou dobu od zahájení tréninku. • Bez nastavení cílové hodnoty bude počítač počítat od 0. • Po nastavení cílové hodnoty bude počítač počítat od cílové hodnoty. Po dosažení hodnoty 0 počítač zapípá. • Odpočítávání času se zastaví, když počítač po dobu 4 sekund nezjistí žádnou aktivitu.
<b>COUNT (CNT)</b>	0~9999	Zobrazuje počet opakování během cvičení. Bez nastavení cílové hodnoty bude počítač počítat od 0. Po nastavení cílové hodnoty bude počítač počítat od cílové hodnoty. Po dosažení hodnoty 0 počítač zapípá.
<b>DISTANCE (DST)</b>	0.0~999.9	Zobrazuje ujetou vzdálenost během tréninku (jeden zdvih je ~ 6 km). • Bez nastavení cílové hodnoty bude počítač počítat od 0. • Po nastavení cílové hodnoty bude počítač počítat od cílové hodnoty. Po dosažení hodnoty 0 počítač zapípá.
<b>CALORIES (CAL)</b>	0.0~999.9	Zobrazuje počet spálených kalorií od začátku tréninku (jeden zdvih je ~ 1 kcal). • Bez nastavení cílové hodnoty bude počítač počítat od 0. • Po nastavení cílové hodnoty bude počítač počítat od cílové hodnoty. • Po dosažení hodnoty 0 počítač zapípá.
<b>TOTAL COUNT (TOTAL CNT)</b>	0~9999	Zobrazuje celkový počet opakování. Pozor: Při výměně baterie v počítači se hodnota resetuje.
<b>PULSE</b>	0~40~240	Zobrazuje aktuální tep. Měření tepu pomocí telemetrického pásku. Počítač zobrazí hodnotu tepu po 6 sekundách od jeho naměření. Pokud počítač nezjistí tep, zobrazí se „P“.  Pozor: Výsledky měření tepu nelze považovat za lékařské údaje a nelze je použít pro diagnostické účely.



## 3. Funkce tlačítek

UP	Stisknutím tlačítka UP zvýšte hodnotu. Stisknutím tlačítka UP a podržením tlačítka rychle zvýšte hodnotu. Rozsah možných změn: TMR 0: 00 ~ 99: 00 (nahoru každých 1:00) CAL 0,0 ~ 999,0 (nahoru každých 1,0) DST 0,0 ~ 999,0 (nahoru každých 1,0) PULSE 0-40 ~ 239 (nahoru každých 1).
DOWN	Stisknutím tlačítka DOWN snížte hodnotu. Stisknutím tlačítka DOWN a podržením tlačítka rychle snížte hodnotu. Rozsah možných změn: TMR 00: 00 ~ 99: 00 (dolů každých 1:00) CAL 0 ~ 9990 (dolů každých 10) DST 0,00 ~ 99,50 (dolů každých 0,5) PULSE 0-30 ~ 239 (dolů každých 1).
MODE / ENTER	Stisknutím tlačítka MODE vyberte funkci a potvrďte svůj výběr. Stisknutím tlačítka MODE a podržením tlačítka po dobu 2 sekund resetujete všechna data (kromě TOTAL CNT).
RESET	V režimu nastavení stiskněte RESET pro resetování aktuálních hodnot funkcí. Stisknutím tlačítka RESET na 2 sekundy resetujete všechny hodnoty funkcí.

## 4. Spuštění počítače

- Pokud se stiskne jakékoli tlačítko, počítač se zapne a zobrazí všechna okna současně.



- Když počítač detekuje aktivitu, začne počítat a zobrazovat hodnoty parametrů: TMR, CNT, DST, CAL a TOTAL CNT.
- Po spuštění počítače nebo stisknutí a podržení tlačítka MODE po dobu 2 sekund počítač zobrazí všechny hodnoty a přejde do režimu SCAN.

## 5. Vypnutí počítače

- Počítač přejde do režimu spánku po 4 minutách nečinnosti.

## 6. Telemetrický pás

- Telemetrický pás se k zařízení připojuje přes Bluetooth.
- Umístěte pás přímo na hrudníku a začněte trénovat.
- Výsledek měření pulsu bude viditelný na displeji.
- Telemetrický pás není součástí dodávky.






Pravidelné používání zařízení prospěje vašemu zdraví. Zlepší fyzickou kondici, celkovou pohodu a posílí svaly. V kombinaci se správnou stravou může přispět k hubnutí.


## 1. Rozcvička

Tato fáze cvičení pomáhá zlepšit krevní oběh v celém těle a připravit svaly na zvýšenou fyzickou námahu. Snižuje také riziko křečí nebo poranění svalů. Doporučuje se provést několik protahovacích cvičení, jak je uvedeno níže. Každé cvičení by mělo trvat přibližně 30 sekund. Nezatěžujte svaly! Pokud pocítujete bolest, přestaňte cvičit nebo snižte rozsah pohybu.



## 2. Fáze tréninku

Tato fáze je hlavní fází tréninku. Měli byste cvičit vlastním, poměrně stabilním tempem, aby dosáhli srdeční rytmus odpovídající vašemu věku, jak je to znázorněno na grafu. Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut.



## 3. Relaxační fáze

Cílem této fáze je uvolnění svalů a kardiovaskulárního systému a vrácení všech „parametrů“ (krevní tlak, frekvence dýchání, srdeční frekvence a jiné) do stavu před cvičením. Toto je opakování rozcvičky se sníženou rychlosťí pohybu. Tato fáze by měla být nejkratší – čas cvičení asi 5 minut. Během této fáze by se neměly namáhat svaly. Relaxační fázi by nemělo vynechat.

## CZ Čištění a údržba



1. Zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu. Měla by být provedena nejméně každých 20 hodin provozu zařízení.
2. Údržba zahrnuje kontrolu:
  - pohyblivé části zařízení, tj. kontrola, zda jsou správně namazané. Pokud ne, namaďte je. Doporučuje se používat speciální maziva pro ložiska kol nebo pro fitness zařízení.
  - všechny části zařízení, tj. dotažení šroubů a matic,
  - napájecí kabely (pokud jsou v přístrojovém kvůli poškození).
3. K čištění zařízení používejte měkký hadík mírně navlhčený vodou nebo případně vodou s mydlem. Nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky a ani materiály, které mohou zařízení poškodit. Zvláštní pozornost je třeba věnovat plastovým komponentům.
4. Po každém použití odstraňte ze zařízení všechny stopy potu a nečistot.

## CZ Řešení problémů



Problém	Řešení
Počítač nezobrazuje údaje.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Demontujte počítač a zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny a zda nejsou poškozeny.</li><li>2. Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně.</li><li>3. Vyměňte baterie za nové.</li></ol>
Zařízení vydává rušivé zvuky během používání.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zkontrolujte, zda jsou všechny části zařízení správně namontovány. Utáhněte šrouby.</li><li>2. Zkontrolujte, zda je telemetrický pásek správně nasazen.</li></ol>
Produkt je nestabilní.	Zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby správně utaženy.



## Záruční podmínky

1. Prodávající jménem Ručitele poskytuje záruku na nakoupené zboží po dobu 24 měsíců od data prodeje.
2. Reklamací můžete nahlásit:
  - prostřednictvím stránky <https://hegen.cz/info/reklamace-zaruka/>  
Po odeslání žádosti Vám bude přiděleno individuální číslo reklamace.
  - písemně na adresu:  
**Hegen Česko s.r.o.**  
Stavbařů 2201/36,  
734 01 Karviná-Mizerov  
Česká republika
3. Po podání reklamace bude servisní pracovník kontaktovat Žadatele a informovat o dalších krocích. V případě potřeby můžete servis kontaktovat telefonicky: + 420 296 330 522.
4. Pokud zařízení výžaduje opravu v servisu, bude vyzvednuto na náklady Prodávajícího. Za tímto účelem by mělo být připraveno kompletní zboží spolu s příslušenstvím a údaji umožňujícími identifikaci Žadatele (číslo objednávky, osobní a kontaktní údaje).
5. Vady nebo poškození zařízení odhalené během záruční doby budou bezplatně odstraněny do 14 pracovních dnů ode dne dodání zařízení do servisu. Pokud je nutné přivézt díly ze zahraničí, může být lhůta pro opravu prodłużena.
6. V záručním řízení platí ustanovení Občanského zákoníku platné v zemi dodání zboží.
7. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, jako jsou kabely, popruhy, gumové prvky, pěnové úchyty, houby, pedály atd.
8. Záruka se nevztahuje na škody způsobené používáním zařízení v rozporu se zásadami uvedenými v této příručce.
9. Záruka platí v Německu, České republice, Polsku, na Slovensku, ve Francii a Velké Británii, a na Ukrajině.

## Záruční a pozáruční servis

Veškeré záruční a pozáruční opravy provádí distributor zařízení.

Hegen Česko s. r. o.  
Stavbařů 2201/36  
734 01 Karviná-Mizerov  
Česká republika

+ 420 296 330 522 - Infolinka  
[info@hegen.cz](mailto:info@hegen.cz)

Tato záruka na prodané spotřební zboží nevylučuje, neomezuje, ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z rozporu zboží s kupní smlouvou.

## CZ Ochrana životního prostředí



This item has been packaged to protect it from potential damage during shipping. The packaging can be recycled. Discard these materials according to their type.



To protect the environment, take used batteries to the recycling facility. Do not discard used batteries to your household rubbish bins. In this way you will contribute to environmental protection.



Used electrical devices (including the computer in this item) are recyclable materials - you must not discard them to your household waste as they may contain dangerous substances for human health and environment! We kindly ask you for your active help in economical management of natural resources and environmental protection by handing over the used electrical devices to the right recycling facility.



**VOR DEM GEBRAUCH LESEN SIE DIE GESAMTE BEDINGUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH.  
BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.**

1. Die volle Sicherheit und Wirksamkeit bei Gebrauch kann erreicht werden, wenn das Gerät gemäß den Anweisungen zusammengebaut und verwendet wird. Denken Sie daran, die Benutzer des Geräts über alle Einschränkungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zu informieren. Wir sind nicht verantwortlich für Probleme oder Verletzungen, die durch einen Verstoß gegen die in diesem Handbuch festgelegten Regeln verursacht werden.
2. Das Produkt darf nur für seine Bestimmung verwendet werden.
3. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch durch Erwachsene bestimmt. Lassen Sie das Gerät nicht an einem für Kinder zugänglichen Ort. Während des Trainings sollten Minderjährige unter Aufsicht von Erwachsenen sein.
4. Das Gerät sollte an einem trockenen und warmen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden.
5. Vermeiden Sie, dass der Computer mit Wasser in Kontakt kommt, da dies Beschädigungen oder einen Kurzschluss verursachen kann.
6. Das Gerät ist nicht für Rehabilitationszwecke geeignet.
7. Jeweils eine Person kann das Gerät benutzen.
8. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, saubere und freie Oberfläche.
9. Es wird empfohlen, einen Teppich, eine Matte oder eine andere Unterlage zu verwenden, um den Boden unter dem Gerät zu schützen.
10. Legen Sie im Montagebereich eine geeignete Unterlage (z. B. eine Gummimatte, eine Holzunterlage usw.) unter das Gerät, um Verschmutzungen zu vermeiden.
11. Bevor Sie mit dem Training beginnen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig und alle Teile vorhanden sind.
12. Wenn Sie gesundheitliche Probleme / chronische Krankheiten haben oder zum ersten Mal mit dieser Art von Gerät trainieren, konsultieren Sie vor dem Training einen Arzt oder Spezialisten. Falsches oder übermäßiges Training kann zu Verletzungen führen.
13. Wärmen Sie sich auf, bevor Sie das Gerät benutzen.
14. Wenn Sie während des Trainings Schmerzen, unregelmäßigen Herzschlag, Atemnot, Schwindel oder Übelkeit verspüren, brechen Sie das Training sofort ab. Bevor Sie das Trainingsprogramm fortsetzen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
15. Tragen Sie keine langen, losen Kleidungsstücke, die sich in beweglichen Teilen verfangen könnten.
16. Denken Sie daran, die an den Pedalen befestigten Riemen festzuschnallen.
17. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es technisch einwandfrei ist. Wenn Sie während des Gebrauchs fehlerhafte Komponenten finden oder störende Geräusche vom Gerät hören, unterbrechen Sie das Training. Benutzen Sie das Gerät erst, wenn das Problem behoben ist.
18. Nehmen Sie nur die beschriebenen Einstellungen oder Änderungen am Gerät vor, die in diesem Handbuch beschrieben sind. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Service (Die Kontaktdaten finden Sie später im Handbuch).
19. Der für den sicheren Betrieb des Geräts erforderliche Mindestfreiraum beträgt mindestens zwei Meter.
20. Das maximal zulässige Benutzergewicht beträgt 150 kg.
21. Das Gerät wurde gemäß der Norm EN 957-7:1998 hergestellt.



## Stückliste

Teil-Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	Grundrahmen	1
2	Mittlerer Standfuß	1
3	Standfuß hinten	1
4	Halter	1
7	Verbindungsblech	1
10	Kreuzschlitzschraube M5×10	4
11	Kreuzschlitzschraube ST4.2×18	2
14	Buchse	1
15	Kreuzschlitzschraube M5×15	12
16	Endkappe	1
17	Flache Unterlegscheibe D8×1.5	6
18	Federscheibe D8	4
19	Sechskantschraube M8×20	5
21	Gummipuffer	1
22	Schiene	1
24	Flache Unterlegscheibe D10×D23×2	1
25	Sechskantschraube	1
27	Sechskantschraube M10×125	1

Teil-Nr.	Bezeichnung	Stk.
28	Flache Unterlegscheibe D10×2	2
29	Nylonmutter M10	1
30	Sitz	1
38	Nylonmutter M8	1
41 L/R	Abdeckung links/rechts	1/1
42	Dichtung	1
43	Sensorkabel	2
44	Verlängerungskabel	2
47	Gummi-Unterlegscheibe	2
49	Sechskantschraube M8×70	1
51	Tablethalterung	1
52	Display	1
53	Computeraufnahme	1
54	Korken	1
55	Pumpe	1
56	Kreuzschlitzschraube	4
57 L/R	Pedal links/rechts	1/1




## Montageanleitung

1/5


1. Entfernen Sie den Gummipuffer (21) und die Endkappe (16) von der Schiene (22). Schieben Sie dann den Sitz (30) auf das hintere Ende der Schiene (22). Befestigen Sie den Gummipuffer (21) mit der Sechskantschraube (19) wieder an der Schiene (22).
2. Setzen Sie das Verbindungsblech (7) in die Schiene (22) ein und richten Sie das Loch an beiden Teilen aus. Den hinteren Standfuß (3) mit der Sechskantschraube (19), der Federscheibe (18) und der Unterlegscheibe (17) an der Schiene (22) anbringen. Decken Sie das Loch mit einer Endkappe (16) ab.

**Hinweis:** Die Sechskantschraube (19) sollte an dem Verbindungsblech (7) befestigt sein.



2/5

1. Befestigen Sie die Schiene (22) mit einer Sechskantschraube (27), einer Unterlegscheibe (28) und einer Nylonmutter (29) am mittlerem Standfuß (2). Schrauben Sie dann die Schiene (22) mit der Sechskantschraube (25), der Unterlegscheibe (24) und der Buchse (14) anstelle des mittleren Standfußes (2) an den Grundrahmen.
2. Befestigen Sie die Pedale (57 L/R) mit einer Kreuzschlitzschraube (15) am Grundrahmen (1).




# DE Montage




**3/5**

1. Montieren Sie die Dichtung (42) an der Halterung (4). Schrauben Sie die Halterung (4) mit der Sechskantschraube (49), der Unterlegscheibe (17), der Gummi-Unterlegscheibe (47) und der Nylonmutter (38) am Grundrahmen (1) fest.
2. Schließen Sie das Sensorkabel (43) und das Verlängerungskabel (44) an. Setzen Sie die Abdeckung (41L / R) auf die Halterung (4) auf beiden Seiten des Grundrahmens (1) und setzen Sie die Dichtung (42) auf die Abdeckungen (41 L/R). Befestigen Sie die Abdeckungen (41 L/R) mit einer Kreuzschlitzschraube (10) und einer Kreuzschlitzschraube (11).



**4/5**


Führen Sie das Verlängerungskabel (44) durch die Tablethalterung (51) und schließen Sie es an das Display (52) an. Befestigen Sie die Tablethalterung (51) und das Display (52) mit einer Kreuzschlitzschraube (56) an der Computeraufnahme (53).





5/5

Schrauben Sie den Korken (54) am Wassertank ab. Führen Sie ein Ende der Pumpe (55) in den Wasserbehälter und das andere Ende in den Wassertank am Grundrahmen (1) ein. Gießen Sie das Wasser aus dem Behälter bis zum auf dem Wassertank angegebenen Höchststand. Korken (54) anbringen.



**Achtung:**

Der Wassertank ist mit dem maximalen Wasserstand gekennzeichnet. Es sollte nicht überschritten werden.  
Es wird empfohlen, Wasserreinigungstabletten zu verwenden: 1 Tablette / 4 Monate.



## Zusammenklappen





## Anzeige der Neigungswinkeleinstellung

Passen Sie die Konsoleneinstellung an Ihre Bedürfnisse an.



## Einstellung der Pedale

Passen Sie die Höhe der Pedale an Ihre Bedürfnisse an.





## 1. Anzeigen



## 2. Markierungen auf dem Display

Funktionen	Bereich	Bezeichnung
SCAN	Reihenfolge der Funktionen: TMR→CNT→DST→ CAL→TOTAL CNT→PULSE	<p>Scanns automatisch die Ergebnisse und zeigt nacheinander jeden Parameter alle 6 Sekunden an.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dücken Sie im SCAN-Modus MODE, um eine Funktion auszuwählen.</li> </ul>
TIME (TMR)	0:00 ~ 99:59	<p>Zeigt die Gesamtzeit seit Trainingsbeginn an.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ohne eine Trainingszeit festzulegen, zählt der Computer von 0.</li> <li>Nach dem Einstellen einer Trainingszeit zählt der Computer vom Zielwert ab. Nach Erreichen des Wertes 0 piept der Computer.</li> <li>Das Timing stoppt, nachdem der Computer 4 Sekunden lang keine Aktivität festgestellt hat.</li> </ul>
COUNT (CNT)	0~9999	<p>Zeigt die Anzahl der Wiederholungen während des Trainings an.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ohne genaue Anzahl der Wiederholungen, zählt der Computer von 0.</li> <li>Nach dem Einstellen der wiederholungen zählt der Computer vom Zielwert ab.</li> <li>Nach Erreichen des Wertes 0 piept der Computer.</li> </ul>
DISTANCE (DST)	0.0~999.9	<p>Zeigt die während des Trainings zurückgelegte Strecke an (ein Zug beträgt ~ 6 km).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ohne eine Distanz festzulegen, zählt der Computer von 0.</li> <li>Nach dem Einstellen einer Distanz zählt der Computer vom Zielwert ab.</li> <li>Nach Erreichen des Wertes 0 piept der Computer.</li> </ul>
CALORIES (CAL)	0.0~999.9	<p>Zeigt die Anzahl der seit Beginn des Trainings verbrannten Kalorien an (ein Zug entspricht ~ 1 kcal).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ohne genaue Kalorienangabe, zählt der Computer von 0.</li> <li>Nach dem Einstellen der Kalorien zählt der Computer vom Zielwert ab.</li> <li>Nach Erreichen des Wertes 0 piept der Computer.</li> </ul>
TOTAL COUNT (TOTAL CNT)	0~9999	<p>Zeigt die Gesamtzahl der Wiederholungen an. Hinweis: Beim Ersetzen der Batterie im Computer wird der Wert zurückgesetzt.</p>
PULSE	0~40~240	<p>Zeigt Ihre aktuelle Herzfrequenz an.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulsmessung mit einem Telemetriegürtel.</li> <li>Der Computer zeigt den Herzfrequenzwert 6 Sekunden nach seiner Erkennung an.</li> <li>Wenn der Computer keinen Herzschlag erkennt, wird «P» angezeigt.</li> </ul> <p>Hinweis: Die Ergebnisse der Pulsmessung können nicht als medizinische Daten betrachtet und nicht für diagnostische Zwecke verwendet werden.</p>



## 3. Tastenfunktionen

UP	Drücken Sie UP, um den Wert zu erhöhen. Drücken Sie UP und halten Sie die Taste gedrückt, um den Wert schnell zu erhöhen. Bereiche möglicher Änderungen: TMR 0:00~99:00 (nach oben um 1:00) CAL 0.0~999.0 (nach oben um 1.0) DST 0.0~999.0 (nach oben um 1.0) PULSE 0:40~239 (nach oben um 1).
DOWN	Drücken Sie DOWN, um den Wert zu verringern. Drücken Sie DOWN und halten Sie die Taste gedrückt, um den Wert schnell zu verringern. Bereiche möglicher Änderungen: TMR 00:00~99:00 (nach unten um 1:00) CAL 0~9990 (nach unten um 10) DST 0.00~99.50 (nach unten um 0.5) PULSE 0:30~239 (nach unten um 1).
MODE / ENTER	Drücken Sie MODE, um eine Funktion auszuwählen und Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie MODE und halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um alle Daten (außer TOTAL CNT) zurückzusetzen.
RESET	Drücken Sie im Einstellungsmodus RESET, um die aktuellen Funktionswerte zurückzusetzen. Drücken Sie die RESET-Taste 2 Sekunden lang, um alle Funktionswerte zurückzusetzen.

## 4. Computer starten

- Der Computer schaltet sich ein und zeigt alle Werte gleichzeitig an, wenn eine Taste gedrückt wird.



- Wenn der Computer Aktivitäten erkennt, beginnt er mit dem Zählen und folgende Parameter werden angezeigt: TMR, CNT, DST, CAL und TOTAL CNT.
- Wenn der Computer startet oder Sie die MODE-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, zeigt der Computer alle Werte an und wechselt in den SCAN-Modus.

## 5. Computer ausschalten

- Der Computer wechselt nach 4 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus.

## 6. Telemetriegürtel

- Der Telemetriegürtel wird über Bluetooth mit dem Gerät verbunden.
- Plazieren Sie den Gürtel direkt auf Ihrer Brust und beginnen Sie mit dem Training.
- Das Ergebnis der Pulsmessung wird auf dem Display angezeigt.
- Der Telemetriegürtel ist nicht im Lieferumfang enthalten.




# DE Trainingsplan



Die regelmäßige Verwendung des Gerätes kommt Ihrer Gesundheit zugute. Es verbessert die körperliche Verfassung und das Wohlbefinden und stärkt die Muskeln. In Kombination mit einer richtigen Ernährung kann es zur Gewichtsreduktion beitragen.


## 1. Aufwärm-phase

Diese Trainingsphase verbessert die Durchblutung des Körpers und bereitet die Muskeln auf größere Anstrengungen vor. Es verringert auch das Risiko einer Muskelkontraktion oder eines Muskelbruchs. Es ist ratsam, einige Dehnübungen wie unten gezeigt durchzuführen. Jede Übung sollte ungefähr 30 Sekunden dauern. Überanstrengen Sie nicht Ihre Muskeln! Wenn Sie Schmerzen verspüren, unterbrechen Sie das Training oder verringern Sie den Bewegungsumfang.



## 2. Übungsphase

Diese Phase ist die Trainingsphase, in der Sie das Gerät verwenden. Sie sollten in Ihrem eigenen, ziemlich gleichmäßigen Tempo trainieren, damit Sie eine Ihrem Alter entsprechende Herzfrequenz erreichen, wie in der Grafik dargestellt. Diese Phase sollte mindestens 12 Minuten dauern.



## 3. Entspannungsphase

Diese Phase hat das Ziel, Ihre Muskeln und das Gefäßsystem zu entspannen und allen Parametern wie Blutdruck, Atmung und Herzfrequenz die Rückkehr in den Zustand vor der Belastung zu ermöglichen. Dies ist eine Aufwärmwiederholung mit verringertem Bewegungstempo. Diese Phase sollte die kürzeste unter den Trainingskomponenten sein und sollte ungefähr 5 Minuten dauern. Denken Sie daran, Ihre Muskeln nicht zu strapazieren. Die Entspannungsphase sollte nicht übersprungen werden.

# DE Reinigung und Wartung



1. Warten Sie das Gerät regelmäßig. Dies sollte mindestens alle 20 Betriebsstunden durchgeführt werden.
2. Die Instandhaltung umfasst die Kontrolle von:
  - bewegliche Teile des Gerätes, d.H. auf ordnungsgemäße Schmierung achten. Falls diese nicht richtig vorhanden ist, fetten Sie sie ein.  
Es wird empfohlen, spezielle Schmiermittel für Fahrradlager oder für Fitnessgeräte zu verwenden.
  - das Anziehen von Schrauben und Muttern,
  - Netzkabel (falls im Gerät vorhanden) auf Beschädigungen prüfen.
3. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein weiches Tuch, das Sie leicht mit Wasser oder mit Seife und Wasser angefeuchtet haben.  
Verwenden Sie keine starken Substanzen oder scharfen Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen können. Besondere Vorsicht ist bei Kunststoffteilen geboten.
4. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch alle Schweiß- und Schmutzspuren vom Gerät.

# DE Fehlerbehebung



Problem	Lösungsvorschlag
<b>Der Computer zeigt keine Daten an.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bauen Sie den Computer auseinander und prüfen Sie, ob die Kabel richtig angeschlossen und nicht beschädigt sind.</li><li>2. Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.</li><li>3. Ersetzen Sie die Batterien durch neue.</li></ol>
<b>Das Gerät macht während des Gebrauchs störende Geräusche.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Überprüfen Sie, ob alle Teile des Geräts korrekt installiert sind. Ziehen Sie die Schrauben an.</li><li>2. Überprüfen Sie, ob der Telemetriegürtel richtig positioniert ist.</li></ol>
<b>Das Produkt ist instabil.</b>	Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern richtig angezogen sind.



## Gewährleistungsbedingungen

1. Im Namen des Gewährleistungsgebers übernimmt der Verkäufer für das vertriebene Gerät eine Gewährleistung von 24 Monaten ab dem Kaufdatum.
2. Sie haben folgende Möglichkeiten um Ihre Reklamation zu melden:
  - via Reklamationsformular auf der Internetseite: [www.hop-sport.de/reklamation/](http://www.hop-sport.de/reklamation/)
  - via E-Mail: [service@hegen-group.de](mailto:service@hegen-group.de)
  - unter der folgenden Rufnummer: +49 040-228690201
  - schriftlich an folgende Adresse:  
**Hegen Deutschland GmbH**  
Prenzlauer Str. 3D  
17321 Löcknitz  
Deutschland
3. Nachdem Sie Ihre Reklamation eingereicht haben, warten Sie bitte auf eine Rückmeldung von unserem Service-Mitarbeiter, der Sie über weitere Vorgehensweise informiert. Sollten Sie an uns Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne unter folgender Telefonnummer zur Verfügung: +49 040-228690201.
4. Der vollständige Artikel sollte zusammen mit dem Zubehör an die vom Verkäufer angegebene Adresse geschickt oder für die Abholung vorbereitet werden.
5. Mängel und Beschädigungen, die innerhalb der Gewährleistungsfrist entstanden sind, werden innerhalb von 14 Werktagen ab dem Zustelldatum des defekten Artikels kostenlos beseitigt. Falls das Gerät zur Reparatur ins Ausland geschickt oder die Ersatzteile aus dem Ausland geliefert werden müssen, kann die Reparaturdauer verlängert werden.
6. Bei Gewährleistungsbestimmungen gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, die für das Land der Warenlieferung gelten.
7. Verschleißteile wie z.B. Kunstlederteile, Schaumstoffgriffe, Pedale usw. sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
8. Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Benutzung entstanden sind.
9. Diese Gewährleistung ist in Deutschland, Tschechien, Polen, Frankreich, Ukraine, Großbritannien und der Slowakei gültig.

## Service während und nach Ablauf der Gewährleistungsfrist

Alle Reparaturen während und nach Ablauf der Gewährleistungsfrist werden von dem Gerätehändler durchgeführt.

Hegen Deutschland GmbH  
Prenzlauer Str. 3D  
17321 Löcknitz  
Deutschland

040-228690200 Service-Hotline  
040-228690201 Reklamationen  
[service@hegen-group.de](mailto:service@hegen-group.de)

Hegen Deutschland GmbH  
Papenreye 53  
22453 Hamburg  
Deutschland

Ansprüche des Käufers bezüglich der dem Vertrag nicht entsprechenden Ware werden von dieser Gewährleistung nicht ausgeschlossen, nicht eingeschränkt und nicht für ungültig erklärt.

## DE Umweltschutz



This item has been packaged to protect it from potential damage during shipping. The packaging can be recycled. Discard these materials according to their type.



To protect the environment, take used batteries to the recycling facility. Do not discard used batteries to your household rubbish bins. In this way you will contribute to environmental protection.



Used electrical devices(including the computer in this item) are recyclable materials-you must not discard them to your household waste as they may contain dangerous substances for human health and environment! We kindly ask you for your active help in economical management of natural resources and environmental protection by handing over the used electrical devices to the right recycling facility.



**AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT.**

1. Une sécurité et une efficacité d'utilisation maximales peuvent être obtenues, à condition que l'équipement soit assemblé et utilisé conformément aux instructions. N'oubliez pas d'informer les utilisateurs de l'équipement de toutes les restrictions, avertissements et précautions. Nous ne sommes pas responsables des problèmes ou blessures causés par une procédure contraire aux règles énoncées dans ce manuel.
2. Le produit ne peut être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné.
3. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement, par des adultes. Ne laissez pas l'appareil dans un endroit accessible aux enfants. Pendant la formation, les mineurs doivent être sous la surveillance d'un adulte.
4. L'appareil doit être stocké dans un endroit sec et chaud à l'abri de la lumière directe du soleil.
5. Évitez de mettre votre ordinateur en contact avec de l'eau, car cela pourrait l'endommager ou créer un court-circuit.
6. L'équipement n'est pas adapté à des fins de réhabilitation.
7. Une personne peut utiliser l'équipement à la fois.
8. Placez l'équipement sur une surface horizontale, stable, plane, propre et libre.
9. Il est recommandé d'utiliser un tapis ou une autre base pour protéger le sol sous l'équipement.
10. Placez une base appropriée (par exemple un tapis en caoutchouc, une base en bois, etc.) sous l'appareil dans la zone de montage pour éviter les salissures.
11. Avant la formation, vérifiez que l'appareil est complet et que toutes les pièces sont en place.
12. Si vous souffrez de problèmes de santé / maladies chroniques, ou s'il s'agit de la première formation sur ce type d'équipement, avant de commencer la formation, consultez un médecin ou un spécialiste. Une formation incorrecte ou excessive peut provoquer des blessures.
13. Réchauffez-vous avant d'utiliser l'appareil.
14. Si vous ressentez de la douleur, un rythme cardiaque irrégulier, une respiration superficielle, des étourdissements ou des nausées pendant l'exercice sur l'appareil, arrêtez immédiatement l'exercice. Avant de continuer l'exercice, vous devriez consulter un médecin.
15. Ne portez pas de vêtements longs et amples qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles.
16. N'oubliez pas d'attacher les ceintures sur les pédales.
17. N'utilisez l'appareil que lorsqu'il est techniquement solide. Si vous trouvez des composants défectueux ou entendez un son dérangeant provenant de l'appareil pendant l'utilisation, arrêtez de vous entraîner. N'utilisez pas l'appareil tant que le problème n'est pas résolu.
18. N'effectuez aucun réglage ou modification de l'appareil autre que ceux décrits dans ce manuel. En cas de problème, veuillez contacter le service (les coordonnées sont fournies plus loin dans le manuel).
19. L'espace libre minimum requis pour un fonctionnement sûr de l'appareil n'est pas inférieur que deux mètres.
20. Le poids maximum autorisé de l'utilisateur est 150 kg.
21. L'appareil a été fabriqué conformément à la norme EN 957-7:1998.



## Liste de pieces

Nº	Description	Pcs.
1	Cadre principal	1
2	Stabilisateur central	1
3	Stabilisateur arrière	1
4	Support de montage	1
7	Plaque de raccordement	1
10	Vis M5×10	4
11	Vis cruciforme ST4.2×18	2
14	Manche	1
15	Vis M5×15	12
16	Prise de courant	1
17	Rondelle plate D8×1.5	6
18	Rondelle élastique D8	4
19	Boulon hexagonal M8×20	5
21	Tampon en caoutchouc	1
22	Guider	1
24	Rondelle plate D10×D23×2	1
25	Boulon hexagonal	1
27	Boulon hexagonal M10×125	1

Nº	Description	Pcs.
28	Rondelle plate D10×2	2
29	Écrou en nylon	1
30	Selle	1
38	Écrou en nylon M8	1
41 L/R	Couvercle gauche / droit	1/1
42	Plaque	1
43	Câble de capteur	2
44	Rallonge électrique	2
47	Tampon en caoutchouc	2
49	Boulon hexagonal M8×70	1
51	Base pour ordinateur et appareil mobile	1
52	Ordinateur	1
53	Support d'ordinateur	1
54	Prise de courant	1
55	Pompe en plastique	1
56	Vis	4
57 L/R	Repose-pieds gauche / droite	1/1




## Instruction d'installation

1/5


- Retirez la rondelle en caoutchouc (21) et le bouchon (16) du rail (22). Faites ensuite glisser la selle (30) sur l'extrémité arrière du rail (22). Remettez la rondelle en caoutchouc (21) au rail (22) à l'aide du boulon hexagonal (19).
- Placez la plaque de liaison (7) dans le rail (22), alignez le trou sur les deux pièces. Installez le stabilisateur arrière (3) sur le rail (22) avec le boulon hexagonal (19), la rondelle élastique (18) et la rondelle plate (17). Couvrez le trou avec un capuchon (16).

**Remarque:** Le boulon hexagonal (19) doit être verrouillé sur la plaque de connexion (7).



2/5


- Attachez le rail (22) au stabilisateur sentral (2) à l'aide d'un boulon hexagonal (27), d'une rondelle plate (28) et d'un écrou en nylon (29). Ensuite, vissez le rail (22) avec le boulon hexagonal (25), la rondelle plate (24) et la douille (14) à la base du cadre principal à la place du stabilisateur central (2).
- Fixez les bases de pied (57 L/R) au cadre principal (1) avec une vis (15).






**3/5**

1. Installez la plaque (42) sur le support de montage (4). Vissez le support de montage (4) au cadre principal (1) avec le boulon hexagonal (49), la rondelle plate (17), la rondelle en caoutchouc (47) et l'écrou en nylon (38).
2. Connectez le câble du capteur (43) et le câble d'extension (44). Placez le couvercle (41L / R) sur le support de montage (4) des deux côtés du cadre principal (1) et placez la plaque (42) sur les couvercles (41L / R). Fixez les couvercles (41 L/R) avec un boulon (10) et un boulon (11).



**4/5**


Faites passer le câble d'extension (44) à travers la base de l'ordinateur et de l'appareil mobile (51) et connectez-le au câble de l'ordinateur (52). Fixez la base de l'ordinateur et de l'appareil mobile (51) et l'ordinateur (52) au support de l'ordinateur (53) à l'aide d'une vis cruciforme (56).





5/5

Dévissez le bouchon (54) du réservoir d'eau. Insérez une extrémité de la pompe en plastique (55) dans le réservoir d'eau et l'autre extrémité dans le réservoir d'eau sur le cadre principal (1). Versez l'eau du réservoir dans le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximum indiqué sur le réservoir. Visser le bouchon (54).



**Attention:**

Le réservoir d'eau est marqué du niveau d'eau maximum. Il ne doit pas être dépassé.  
Il est recommandé d'utiliser des comprimés de purification d'eau: 1 comprimé / 4 mois.



## Pliage





## Réglage de l'angle d'inclinaison de l'écran

Personnalisez les paramètres de la console en fonction de vos besoins.



## Réglage du repose-pieds

Réglez la hauteur du repose-pieds en fonction de vos besoins.





## 1. La vue d'affichage



## 2. Marquages sur l'écran

Signes	Plages	Description
SCAN	Ordre des fonctions: TMR→CNT→DST→ CAL→TOTAL CNT→PULSE	Analyse automatiquement les résultats et affiche chaque paramètre à son tour, toutes les 6 secondes. • En mode SCAN, appuyez sur MODE pour sélectionner une fonction.
TIME (TMR)	0:00 ~ 99:59	Affiche le temps total depuis le début de la formation. • Sans définir de valeur cible, l'ordinateur comptera à partir de 0. • Après avoir défini la valeur cible, l'ordinateur compte à partir de la valeur cible. Après avoir atteint la valeur 0, l'ordinateur émet un bip. • Le chronométrage s'arrêtera lorsque l'ordinateur n'aura détecté aucune activité pendant 4 secondes.
COUNT (CNT)	0~9999	Affiche le nombre de répétitions pendant l'exercice. • Sans définir de valeur cible, l'ordinateur comptera à partir de 0. • Après avoir défini la valeur cible, l'ordinateur compte à partir de la valeur cible. Après avoir atteint la valeur 0, l'ordinateur émet un bip.
DISTANCE (DST)	0.0~999.9	Il affiche la distance parcourue pendant l'entraînement (un coup fait ~ 6 km). • Sans définir de valeur cible, l'ordinateur comptera à partir de 0. • Après avoir défini la valeur cible, l'ordinateur commencera à compter à partir de la valeur cible. Après avoir atteint la valeur 0, l'ordinateur émet un bip.
CALORIES (CAL)	0.0~999.9	Affiche le nombre de calories brûlées depuis le début de l'entraînement (un coup équivaut à ~ 1 kcal). • Sans définir de valeur cible, l'ordinateur comptera à partir de 0. • Après avoir défini la valeur cible, l'ordinateur commencera à compter à partir de la valeur cible. Après avoir atteint la valeur 0, l'ordinateur émet un bip.
TOTAL COUNT (TOTAL CNT)	0~9999	Affiche le nombre total de répétitions. Remarque: lors du remplacement de la batterie de l'ordinateur, la valeur sera réinitialisée.
PULSE	0~40~240	Affiche votre fréquence cardiaque actuelle. • Mesure du pouls à l'aide d'une ceinture de télématrie. • L'ordinateur affichera la valeur de la fréquence cardiaque 6 secondes après sa détection. • Si l'ordinateur ne détecte pas de battement de cœur, il affichera «P».  Remarque: les résultats de mesure du pouls ne peuvent pas être considérés comme des données médicales et ne peuvent pas être utilisés à des fins de diagnostic.



### 3. Fonctions des boutons

UP	Appuyez sur UP pour augmenter la valeur. Appuyez sur UP et maintenez le bouton enfoncé pour augmenter la valeur rapidement. Plages de changements possibles: TMR 0: 00 ~ 99: 00 (jusqu'à toutes les 1h00) CAL 0,0 ~ 999,0 (par pas de 1,0) DST 0,0 ~ 999,0 (jusqu'à tous les 1,0) PULSE 0-40 ~ 239 (par incrément de 1).
DOWN	Appuyez sur DOWN pour diminuer la valeur. Appuyez sur DOWN et maintenez le bouton enfoncé pour diminuer la valeur rapidement. Plages de changements possibles: TMR 00: 00 ~ 99: 00 (vers le bas toutes les 1h00) CAL 0 ~ 9990 (en baisse toutes les 10) DST 0,00 ~ 99,50 (en baisse tous les 0,5) PULSE 0-30 ~ 239 (vers le bas de 1 pas).
MODE / ENTER	Appuyez sur MODE pour sélectionner une fonction et confirmer votre sélection. Appuyez sur MODE et maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour réinitialiser toutes les données (sauf TOTAL CNT).
RESET	En mode réglage, appuyez sur RESET pour réinitialiser les valeurs de fonction actuelles. Appuyez sur le bouton RESET pendant 2 secondes pour réinitialiser toutes les valeurs de fonction.

### 4. Démarrez l'ordinateur

1. L'ordinateur s'allumera et affichera toutes les fenêtres simultanément si vous appuyez sur un bouton.



2. Lorsque l'ordinateur détecte une activité, il commence à compter et à afficher les valeurs des paramètres: TMR, CNT, DST, CAL et TOTAL CNT.
3. Lorsque l'ordinateur démarre ou appuyez sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, l'ordinateur affichera toutes les valeurs et entrera en mode SCAN.

### 5. Éteindre l'ordinateur

1. L'ordinateur entrera en mode veille après 4 minutes d'inactivité.

### 6. Ceinture de télémétrie

1. La ceinture de télémétrie se connecte à l'appareil via Bluetooth.
2. Placez la ceinture directement sur votre poitrine et commencez à vous entraîner.
3. Le résultat de la mesure du pouls sera visible à l'écran.
4. La ceinture télémétrique n'est pas incluse ..






L'utilisation régulière de l'équipement sera bénéfique pour votre santé. Il améliorera la condition physique et bien-être et renforcer les muscles. Associé à une alimentation appropriée, il peut contribuer à la perte de poids.


## 1. Échauffement

Cette phase d'exercice contribue à améliorer la circulation sanguine dans tout le corps et à préparer les muscles à un effort accru. Il réduit également le risque de contraction ou de l'entorsion. Il est conseillé de faire quelques exercices d'étirement comme indiqué ci-dessous. Chaque exercice devrait durer environ 30 secondes. Ne forcez pas vos muscles! Si vous ressentez de la douleur, arrêtez l'exercice ou réduisez l'amplitude des mouvements.



## 2. Phase d'exercice

Cette étape est la bonne phase de formation dans laquelle vous utilisez l'appareil. Vous devez vous entraîner à votre propre rythme, assez régulier, pour atteindre une fréquence cardiaque adaptée à votre âge (voir le tableau ci-dessous). Cette phase devrait durer au moins 12 minutes.



## 3. Phase de relaxation

Cette phase vise à détendre vos muscles et à permettre à tous les paramètres, tels que la pression artérielle, la respiration, la fréquence cardiaque de revenir à l'état avant l'effort. Il s'agit d'une reprise d'échauffement avec un rythme d'exercice réduit. Cette étape devrait être la plus courte parmi les composantes d'entraînement et durer environ 5 minutes. Il est important de se rappeler de ne pas forcer vos muscles. La phase de relaxation ne doit pas être sautée.

## FR Nettoyage et entretien



1. Entretenez régulièrement l'appareil. Il doit être effectué au moins toutes les 20 heures de fonctionnement de l'équipement.
2. La maintenance comprend le contrôle:
  - les pièces mobiles de l'appareil, c'est-à-dire vérifier qu'elles sont correctement lubrifiées. Sinon, graissez-les. Il est recommandé d'utiliser des lubrifiants spéciaux pour les roulements de vélo ou pour les appareils de fitness.
  - toutes les pièces de l'appareil, c'est-à-dire les vis et les écrous de serrage,
  - cordons d'alimentation (s'ils sont présents dans l'appareil) pour tout dommage.
3. Pour nettoyer l'équipement, utilisez un chiffon doux et légèrement humidifié avec de l'eau ou éventuellement avec de l'eau et du savon. N'utilisez pas de substances fortes ou de produits de nettoyage agressifs pouvant endommager l'équipement. Un soin particulier doit être apporté aux composants en plastique.
4. Après chaque utilisation, retirez toute trace de sueur et de saleté de l'appareil.

## FR La résolution des problèmes



Problème	Résolution
L'ordinateur n'affiche pas de données.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Démontez l'ordinateur et vérifiez que les câbles sont correctement connectés et ne sont pas endommagés.</li><li>2. Vérifiez que les piles sont insérées correctement.</li><li>3. Remplacez les piles par des neuves.</li></ol>
L'appareil émet des sons dérangeants pendant l'utilisation.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez que toutes les pièces de l'appareil sont correctement installées. Serrez les vis.</li><li>2. Vérifiez que la ceinture télémétrique est correctement positionnée.</li></ol>
Le produit est instable.	Assurez-vous que tous les écrous et boulons sont correctement serrés.



## Politique de la garantie

1. Le vendeur au nom du garant fournit une garantie sur les marchandises achetées pour la période de 24 mois à compter de la date de vente.
2. Nous acceptons les réclamations par écrit à l'adresse suivante: [info@hegenboutique.fr](mailto:info@hegenboutique.fr) après quoi un numéro de plainte individuel sera attribué.
3. Après avoir soumis la plainte, l'employé du service vous contactera et donnera des instructions sur les mesures à prendre.
4. Si le matériel nécessite une réparation, il sera récupéré aux frais du vendeur. À cet effet, un appareil complet doit être préparé avec des accessoires et des données permettant d'identifier le demandeur (numéro de commande, données personnelles et contact).
5. Les défauts ou dommages révélés pendant la période de garantie seront supprimés gratuitement dans les 14 jours ouvrables à compter de la date de livraison de l'équipement au service. Si nous devons apporter des pièces de l'étranger, le délai de réparation peut être prolongé.
6. Dans la procédure de garantie, les dispositions du Code civil applicables dans le pays de livraison de la marchandise s'appliquent.
7. La garantie ne couvre pas les éléments opérationnels: connecteurs, ceintures, des éléments en caoutchouc, rayures, poignées souples, pédales, etc.
8. La garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'utilisation de l'équipement contraire aux principes énoncés dans ce manuel.
9. La garantie est valable en Allemagne, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie, en France, en Ukraine, et en Grande Bretagne.

## Garantie et service après-vente

Toutes les réparations sous garantie et après garantie sont effectuées par le distributeur de l'appareil.

Hegen Deutschland GmbH  
Prenzlauer Str. 3D  
17321 Löcknitz  
Deutschland

040-228690200 Service clientèle  
040-228690201 Pour les réclamations  
[info@hegenboutique.fr](mailto:info@hegenboutique.fr)

Hegen Deutschland GmbH  
Papenreye 53  
22453 Hamburg  
Deutschland

Cette garantie sur les appareils vendus n'exclut pas, ne limite pas ou ne suspend pas les droits de l'acheteur résultant de la non-conformité des appareils au contrat.

## FR Protection de l'environnement



This item has been packaged to protect it from potential damage during shipping. The packaging can be recycled. Discard these materials according to their type.



To protect the environment, take used batteries to the recycling facility. Do not discard used batteries to your household rubbish bins. In this way you will contribute to environmental protection.



Used electrical devices(including the computer in this item) are recyclable materials-you must not discard them to your household waste as they may contain dangerous substances for human health and environment! We kindly ask you for your active help in economical management of natural resources and environmental protection by handing over the used electrical devices to the right recycling facility.

# GB    Warnings



**BEFORE USING THE EQUIPMENT, READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE USE.**

1. Full safety and effectiveness of use can be achieved by following the instructions for assembly and use of the equipment. Please, remember to inform all potential users of the equipment about restrictions and precautions. We don't take any responsibility for injuries of any kind caused by improper use of our equipment.
2. The equipment must be used only in accordance to the intended use.
3. Our products are designed for adult users and intended for home use only. Don't leave the equipment unattended if there are children nearby. Underage kids should only use the equipment under adult supervision.
4. The device should be stored in a dry and warm place away from direct sunlight.
5. Avoid contact of the electric devices with water as it may cause damage or short circuit.
6. Our equipment is not suitable for rehabilitation purposes.
7. The equipment should be used by only one person at a time.
8. Place your device on the horizontal and even surface. Make sure the location you choose is stable, clean and free of other items.
9. It is recommended to use carpet, mat or other pad under the device to protect the floor.
10. Put the proper base (e.g. rubber mat, wooden base etc.) under the device in assembly area to avoid mess.
11. Before training, check that the equipment is complete and that all parts are in the right places.
12. If you have any medical conditions or chronic illnesses, or if you are using this type of equipment for the first time, we recommend consulting a doctor or specialist. Incorrect or excessive training can damage your health.
13. Warm-up before using the device.
14. If you experience pain, an irregular heartbeat, shortness of breath, dizziness or nausea while using the device, stop training immediately. Seek medical advice before continuing using the device.
15. Avoid wearing long, loose clothing while using the device, as it can get caught in the moving elements of the equipment.
16. Remember to fasten the straps on the pedals.
17. Use the device only when it's well-functioning. If you find faulty components or hear disturbing sound from the device during use, stop exercising. Do not use the device until the problem is resolved.
18. Do not make any adjustments or modifications to the device other than those described in these instructions. In case of any problems please contact the service provider (contact details are provided below).
19. The minimum space required for safe use of the device is no less than two meters.
20. The maximum permissible user weight is 150 kg.
21. The device was made in accordance with the EN 957-7:1998 standard.



## List of parts

No.	Description	Pcs.
1	Main frame	1
2	Middle stabilizer	1
3	Rear stabilizer	1
4	Mounting handle	1
7	Connecting tile	1
10	Phillips screw M5×10	4
11	Phillips screw ST4.2×18	2
14	Sleeve	1
15	Philips screw M5×15	12
16	Plug	1
17	Flat washer D8×1.5	6
18	Spring washer D8	4
19	Hexagonal screw M8×20	5
21	Rubber washer	1
22	Runner	1
24	Flat washer D10×D23×2	1
25	Hexagonal screw	1
27	Hexagonal screw M10×125	1

No.	Description	Pcs.
28	Flat washer D10×2	2
29	Nylon nut M10	1
30	Saddle	1
38	Nylon nut M8	1
41 L/R	Cover left/right	1/1
42	Seal	1
43	Sensor wire	2
44	Extension cord	2
47	Rubber washer	2
49	Hexagonal screw M8×70	1
51	Stand for computer and mobile device	1
52	Computer	1
53	Computer holder	1
54	Plug	1
55	Plastic pump	1
56	Phillips screw	4
57 L/R	Base for foot left/right	1/1




## Assembly instruction

1/5


- Take off the rubber washer (21) and plug (16) from the runner (22). Then insert the saddle (30) in rear end of the runner (22). Attach rubber washer (21) back to the runner (22) using hexagonal screw (19).
- Put the connecting tile (7) in runner (22), align the hole on both parts. Assemble rear stabilizer (3) on the runner (22) using hexagonal screw (19), spring washer (18) and flat washer (17). Cover the hole with plug (16).

**Warning:** Hexagonal screw (19) should be locked on connecting tile (7).



2/5


- Attach the runner (22) to the middle stabilizer (2) using hexagonal screw (27), flat washer (28) and nylon nut (29). Then screw the runner (22) using hexagonal screw (25), flat washer (24) and sleeve (14) to the base of main frame in middle stabilizer (2) place.
- Install base for feet (57 L/R) on main frame (1) using Phillips screw (15).






3/5

1. Install seal (42) on the mounting handle (4). Screw the mounting handle (4) to the main frame (1) using hexagonal screw (49), flat washer (17), rubber washer (47) and nylon nut (38).
2. Connect the sensor wire (43) and extension cord (44). Put the cover (41 L/R) on the mounting handle (4) on the both sides of main frame (1) and put seal (42) on the covers (41 L/R). Install the covers (41 L/R) using Phillips screw (10) and Phillips screw (11).



4/5


Pass the extension cord (44) through the stand for computer and mobile device (51) and connect it with computer wire (52). Install the stand for computer and mobile device (51) and computer (52) on the computer holder (53) using Phillips screw (56).





5/5

Unscrew the plug (54) located on the water tank. Put one end of plastic pump (55) to the water container and the other end to water tank placed on main frame (1). Pour the water from the container into the water tank up to the maximum level marked on the tank. Screw the plug (54).



**Warning:**

The water tank is marked with the maximum water level. It should not be exceeded. It is recommended to use water purification tablets: 1 tablet / 4 months.



## Folding





## Display rake angle adjustment

Adjust the console setting to your individual needs.



## Feet platform adjustment

Adjust the height of feet platform to your individual needs.





## 1. Display view



## 2. Symbols on the display

Symbols	Range	Description
<b>SCAN</b>	Order of functions: TMR→CNT→DST→ CAL→TOTAL CNT→PULSE	Automatically scans the results and displays each parameter in turn every 6 seconds. • In SCAN mode press MODE to select function.
<b>TIME (TMR)</b>	0:00 ~ 99:59	Displays total time from the start of training. • Without setting target value, the computer counts from 0. • After setting the target value, the computer counts from the target value. After achieving 0 value, the computer will make a sound signal. • Time count down will stop, when the computer detects no activity for 4 seconds.
<b>COUNT (CNT)</b>	0~9999	Displays the number of repetitions during training. • Without setting target value, the computer counts from 0. • After setting the target value, the computer counts from the target value. After achieving 0 value, the computer will make a sound signal.
<b>DISTANCE (DST)</b>	0.0~999.9	Displays the covered distance during training (one stroke is ~6 km). • Without setting target value, the computer counts from 0. • After setting the target value, the computer counts from the target value. After achieving 0 value, the computer will make a sound signal.
<b>CALORIES (CAL)</b>	0.0~999.9	Displays the amount of burnt calories from the start of training (one stroke is ~1kcal). • Without setting target value, the computer counts from 0. • After setting the target value, the computer counts from the target value. After achieving 0 value, the computer will make a sound signal.
<b>TOTAL COUNT (TOTAL CNT)</b>	0~9999	Displays total number of repetitions. Warning: When you replace the battery in the computer, the value will be reset.
<b>PULSE</b>	0~40~240	Displays current pulse. • Pulse measurement with use of telemetric belt. • Computer will display the pulse value, 6 seconds after it's detected. • If the computer doesn't detect pulse, "P" will be displayed.  Warning: Pulse measurement results cannot be treated as medical records and used in diagnostic purposes.



## 3. Button functions

UP	Press UP to increase value. Press UP and hold button to increase value quickly. Ranges of possible changes: TMR 0:00~99:00 (increase every 1:00) CAL 0.0~999.0 (increase every 1.0) DST 0.0~999.0 (increase every 1.0) PULSE 0~40~239 (increase every 1).
DOWN	Press DOWN to decrease value. Press DOWN and hold button to increase value quickly. Ranges of possible changes: TMR 00:00~99:00 (decrease every 1:00) CAL 0~9990 (decrease every 10) DST 0.00~99.50 (decrease every 0.5) PULSE 0~30~239 (decrease every 1).
MODE / ENTER	Press MODE to select function and confirm choice. Press MODE and hold button for 2 seconds to reset all of the data (except for TOTAL CNT).
RESET	In settings mode, press RESET to reset current function values. Press RESET and hold for 2 seconds to reset all of the function values.

## 4. Starting the computer

1. Computer will switch on and display all of the windows at once, if you press any button.



2. When the computer detects activity, it will start to count and display the values of parameters: TMR, CNT, DST, CAL and TOTAL CNT.
3. When the computer is on or you press and hold for 2 seconds MODE button, the computer will display all of the values and switch to SCAN mode.

## 5. Switching off the computer

1. Computer will switch to sleep mode after 4 minutes of inaction..

## 6. Telemetric belt

2. Telemetric belt connects with the device via Bluetooth.
3. Put the belt directly on your chest and start training.
4. Pulse measurement result will be on display.
5. Telemetric belt is not included in the set.




# GB Training plan



Regular use of the equipment will benefit your health. It will improve your physical condition, well-being and strengthen muscles. Combined with a proper diet, it can contribute to weight loss.


## 1. Warm-up

This phase of exercise helps to improve blood circulation throughout the body and prepare muscles for increased effort. It also reduces the risk of muscle contraction or rupture. It is advisable to do some stretching exercises as shown below. Each exercise should last about 30 seconds. Don't strain your muscles! If you feel pain, stop exercising or reduce the range of movement.



## 2. Training

This stage is the training phase in which you use the device. You should train at your own, fairly steady pace to reach a heart rate adequate to your age (see chart below). The minimum time for this phase is 12 minutes.



## 3. Relaxation

This phase is designed to relax your muscles and allow all parameters, such as blood pressure, breathing, heart rate to return to the state before exertion. This is a warm-up replay with a reduced pace of exercise. This stage should be the shortest among the training components and last about 5 minutes. It is important to remember not to strain your muscles. The relaxation phase should not be skipped.

## GB Cleaning and maintenance



1. Regular maintenance of the device should be considered. It should be carried out at least every 20 hours of operation of the device.
2. Maintenance includes:
  - checking on moving parts of the equipment and keeping them greased. It is recommended to use bicycle bearing greases or multi-component greases for fitness equipment.
  - taking care of other parts of the device, i.e. tightening bolts and nuts,
  - checking power cords (if present in the device) for damage.
3. To clean the equipment it's recommended to use a soft cloth slightly moistened with water or possibly with soap and water. Do not use strong substances or sharp cleaning materials that can damage the equipment. Particular care should be taken with plastic components.
4. After each use, remove all traces of sweat and dirt from the device.

## GB Troubleshooting



Problem	Possible solution
The computer doesn't display data.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Disassemble the computer and check if the cables are correctly connected and are not damaged.</li><li>2. Check if the batteries are inserted correctly.</li><li>3. If batteries in the computer are exhausted replace them with the new ones.</li></ol>
The device makes disturbing sounds during use.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Check if all parts of the device are installed correctly. Tighten the screws.</li><li>2. Check if the telemetric belt is worn properly.</li></ol>
The table is unstable.	Adjust the table with the leveling feet.



## Warranty rules

1. The seller, on behalf of the warrantor, provides warranty for the purchased goods for a period of 24 months from the date of sale.
2. Complaints can be submitted:
  - By filling the form on our website: [www.hop-sport.de/reklamation/](http://www.hop-sport.de/reklamation/)
  - After submitting the application, an individual complaint number will be assigned.
  - by sending an email: [sales@hop-sport.com](mailto:sales@hop-sport.com)
  - In writing to the correspondence address:  
Hegen Deutschland GmbH  
Prenzlauer Str. 3D  
17321 Löcknitz  
Deutschland
  - By phone: +49 040-228690201
3. After submitting the complaint, the service employee will contact the submitter and instruct on further actions. If necessary, you can contact the service by phone: +49 040-228690201.
4. If the equipment requires repair in the service, it will be picked up at the expense of the seller. For this purpose a complete device should be prepared together with accessories and informations such as (order number, personal data and contact details).
5. Defects or damage to the equipment revealed during the warranty period will be removed free of charge within 14 working days from the date of delivery of the equipment to the service. If you need to import parts from abroad, the repair period may be extended.
6. In the warranty procedure, the provisions of the Penal Code are in accordance to the country of delivery of the device.
7. The warranty does not apply to parts such as cables, straps, rubber components, belts, sponge handles, pedals, etc.
8. The warranty does not cover damage caused as a result of using the device contrary to the principles set out in this instruction.
9. The warranty is valid in UK, Germany, The Czech Republic, Poland, Slovakia, France and Ukraine.

## Warranty and post-warranty service

All warranty and post-warranty repairs are made by the distributor of the device.

Hegen Deutschland GmbH  
Prenzlauer Str. 3D  
17321 Löcknitz  
Deutschland

040-228690200 Hotline  
040-228690201 Service  
[sales@hop-sport.com](mailto:sales@hop-sport.com)

Hegen Deutschland GmbH  
Papenreye 53  
22453 Hamburg  
Deutschland

The warranty on sold consumer goods doesn't exclude, limit or suspend the buyer's rights arising as a result of non-compliance of the goods with the contract.

## GB Environmental protection



This item has been packaged to protect it from potential damage during shipping. The packaging can be recycled. Discard these materials according to their type.



To protect the environment, take used batteries to the recycling facility. Do not discard used batteries to your household rubbish bins. In this way you will contribute to environmental protection.



Used electrical devices(including the computer in this item) are recyclable materials-you must not discard them to your household waste as they may contain dangerous substances for human health and environment! We kindly ask you for your active help in economical management of natural resources and environmental protection by handing over the used electrical devices to the right recycling facility.



**PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA, PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ.  
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ.**

1. Pełne bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania, może zostać osiągnięte, pod warunkiem złożenia i użytkowania sprzętu zgodnie z instrukcją. Pamiętaj, aby użytkownicy sprzętu zostali poinformowani o wszystkich ograniczeniach, ostrzeżeniami i środkach ostrożności. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy lub obrażenia spowodowane postępowaniem niezgodnym z zasadami określonymi w niniejszej instrukcji.
2. Produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego, przez osoby dorosłe. Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci. Podczas treningu niepełnoletni powinni przebywać pod nadzorem dorosłych.
4. Urządzenie należy przechowywać w suchym i ciepłym miejscu, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego.
5. Należy unikać kontaktu komputera z wodą, gdyż może spowodować jego uszkodzenie lub powstanie spięcia elektrycznego.
6. Sprzęt nie jest odpowiedni do celów rehabilitacyjnych.
7. Ze sprzętu jednocześnie może korzystać jedna osoba.
8. Ustaw sprzęt na poziomej, stabilnej, równej, czystej i wolnej od innych przedmiotów powierzchni.
9. Zaleca się stosowanie pod sprzęt dywanu, maty lub innego podkładu ochraniającego na podłogę.
10. Umieść odpowiednią podstawę (np. gumową matę, drewnianą podstawę itp.) pod urządzeniem w obszarze montażu, aby uniknąć zabrudzenia.
11. Przed rozpoczęciem treningu, sprawdź, czy urządzenie jest kompletne oraz czy wszystkie jego części znajdują się na swoich miejscach.
12. Jeśli cierpisz na jakiekolwiek dolegliwości zdrowotne/choroby przewlekłe, albo jeśli jest to pierwszy trening na tego typu sprzęcie, przed rozpoczęciem treningów, skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą. Niewłaściwy lub nadmierny trening może spowodować uszczerbek na zdrowiu.
13. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, wykonaj rozgrzewkę.
14. Jeżeli podczas wykonywania ćwiczeń na urządzeniu odczuwasz ból, nieregularne bicie serca, płytkość oddechu, zawroty głowy lub mdłości, natychmiast przestań ćwiczyć. Przed kontynuowaniem ćwiczeń, powinieneś zasięgnąć porady lekarza.
15. Nie zakładaj długich, luźnych ubrań, które mogłyby zostać wciągnięte przez ruchome elementy urządzenia.
16. Pamiętaj o zapięciu pasów umieszczonych na pedalach.
17. Używaj urządzenia wyłącznie, gdy jest sprawne technicznie. Jeżeli znajdziesz wadliwe komponenty lub usłyszysz niepokojący dźwięk, dochodzący z urządzenia podczas użytkowania, przestań ćwiczyć. Nie używaj urządzenia, dopóki problem nie zostanie usunięty.
18. Nie dokonuj żadnych regulacji ani modyfikacji urządzenia, oprócz opisanych w niniejszej instrukcji. W razie problemów skontaktuj się z serwisem (dane kontaktowe podane są w dalszej części instrukcji).
19. Minimalna wolna przestrzeń wymagana do bezpiecznej pracy urządzenia wynosi nie mniej niż dwa metry.
20. Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika wynosi 150 kg.
21. Urządzenie zostało wykonane zgodnie z normą EN 957-7:1998.



## Lista części

Nr	Opis	Szt.
1	Rama główna	1
2	Środkowy stabilizator	1
3	Tylny stabilizator	1
4	Uchwyt montażowy	1
7	Płytki łączące	2
10	Śruba krzyżakowa M5×10	4
11	Śruba krzyżakowa ST4.2×18	4
14	Tuleja	23
15	Śruba krzyżakowa M5×15	1
16	Zaślepka	4
17	Podkładka płaska D8×1.5	6
18	Podkładka sprężysta D8	2
19	Śruba sześciokątna M8×20	17
21	Gumowa podkładka	1
22	Prowadnica	2
24	Podkładka płaska D10×D23×2	2
25	Śruba sześciokątna	6
27	Śruba sześciokątna M10×125	1

Nr	Opis	Szt.
28	Podkładka płaska D10×2	2
29	Nakrętka nylonowa M10	8
30	Siodełko	1
38	Nakrętka nylonowa M8	1
41 L/R	Osłona lewa/prawa	2
42	Uszczelka	2
43	Przewód czujnika	2
44	Przewód przedłużający	2
47	Gumowa podkładka	2
49	Śruba sześciokątna M8×70	1
51	Podstawa pod komputer i urządzenie mobilne	1
52	Komputer	6
53	Uchwyt na komputer	4
54	Korek	2
55	Plastikowa pompka	1
56	Śruba krzyżakowa	1
57 L/R	Podstawa pod stopę lewa/prawa	1




## Schemat montażu

1/5


- Zdejmij gumową podkładkę (21) i zaślepkę (16) z prowadnicy (22). Następnie wsuń siodełko (30) na tylny koniec prowadnicy (22). Przymocuj gumową podkładkę (21) z powrotem do prowadnicy (22) za pomocą śruby sześciokątnej (19).
- Umieść płytę łączącą (7) w prowadnicy (22), wyrównaj otwór na obu częściach. Zamontuj tylny stabilizator (3) na prowadnicy (22) za pomocą śruby sześciokątnej (19), podkładki sprężystej (18) i podkładki płaskiej (17). Zakryj otwór zaślepką (16).

**Uwaga:** Śruba sześciokątna (19) powinna być zablokowana na płycie łączącej (7).



2/5


- Przymocuj prowadnicę (22) do środkowego stabilizatora (2) za pomocą śruby sześciokątnej (27), podkładki płaskiej (28) i nakrętki nylonowej (29). Następnie przykręć prowadnicę (22) za pomocą śruby sześciokątnej (25), podkładki płaskiej (24) i tulei (14) do podstawy ramy głównej w miejscu środkowego stabilizatora (2).
- Zamontuj podstawy pod stopy (57 L/R) na ramie głównej (1) śrubą krzyżakową (15).






3/5

- Zamontuj uszczelkę (42) na uchwycie montażowym (4). Przykręć uchwyt montażowy (4) do ramy głównej (1) za pomocą śruby sześciokątnej (49), podkładki płaskiej (17), gumowej podkładki (47) i nakrętki nylonowej (38).
- Połącz przewód czujnika (43) i przewód przedłużający (44). Nalóż osłonę (41L/R) na uchwyt montażowy (4) z obu stron ramy głównej (1) i założ uszczelkę (42) na osłony (41L / R). Przymocuj osłony (41L / R) za pomocą śruby krzyżakowej (10) i śruby krzyżakowej (11).



4/5


Przelóż przewód przedłużający (44) przez podstawę pod komputer i urządzenie mobilne (51), i połącz go z przewodem od komputera (52). Zamontuj podstawę pod komputer i urządzenie mobilne (51) oraz komputer (52) na uchwycie na komputer (53) za pomocą śruby krzyżakowej (56).





5/5

Odkręć korek (54), znajdujący się na zbiorniku na wodę. Włóż jeden koniec plastikowej pompki (55) do pojemnika z wodą, a drugi koniec do zbiornika na wodę umieszczonego na ramie głównej (1). Przelej wodę z pojemnika do zbiornika na wodę, maksymalnie do poziomu oznaczonego na zbiorniku. Zakręć korek (54).

**Uwaga:**

Na zbiorniku na wodę znajduje się oznaczenie maksymalnego poziomu wody. Nie należy go przekraczać.  
Zaleca się stosowanie tabletek do oczyszczania wody: 1 tabletkę / 4 miesiące.



## Składanie





## Regulacja kąta nachylenia wyświetlacza

Dostosuj ustawienia konsoli do własnych potrzeb.



## Regulacja platformy pod stopy

Dostosuj wysokość platformy pod stopy według własnych potrzeb.





## 1. Widok wyświetlacza



## 2. Oznaczenia na wyświetlaczu

Oznaczenia	Zakres	Opis
SCAN	Kolejność funkcji: TMR→CNT→DST→ CAL→TOTAL CNT→PULSE	Automatycznie skanuje wyniki i wyświetla kolejno każde parametry, co 6 sekund. • W trybie SCAN, naciśnij MODE, aby wybrać funkcję.
TIME (TMR)	0:00 ~ 99:59	Wyświetla całkowity czas od rozpoczęcia treningu. • Bez ustawienia wartości docelowej, komputer nalicza od wartości 0. • Po ustawieniu wartości docelowej, komputer nalicza od wartości docelowej. Po osiągnięciu wartości 0, komputer nada sygnał dźwiękowy. • Odliczanie czasu zostanie zatrzymane, gdy komputer nie wykryje aktywności przez 4 sekundy.
COUNT (CNT)	0~9999	Wyświetla liczbę powtórzeń podczas treningu. • Bez ustawienia wartości docelowej, komputer nalicza od wartości 0. • Po ustawieniu wartości docelowej, komputer nalicza od wartości docelowej. Po osiągnięciu wartości 0, komputer nada sygnał dźwiękowy.
DISTANCE (DST)	0.0~999.9	Wyświetla przebyły dystans podczas treningu (jedno pociągnięcie to ~ 6 km). • Bez ustawienia wartości docelowej, komputer nalicza od wartości 0. • Po ustawieniu wartości docelowej, komputer nalicza od wartości docelowej. Po osiągnięciu wartości 0, komputer nada sygnał dźwiękowy.
CALORIES (CAL)	0.0~999.9	Wyświetla ilość spalonych kalorii od rozpoczęcia treningu (jedno pociągnięcie to ~ 1kcal). • Bez ustawienia wartości docelowej, komputer nalicza od wartości 0. • Po ustawieniu wartości docelowej, komputer nalicza od wartości docelowej. Po osiągnięciu wartości 0, komputer nada sygnał dźwiękowy.
TOTAL COUNT (TOTAL CNT)	0~9999	Wyświetla całkowitą liczbę powtórzeń. Uwaga: Przy wymianie baterii w komputerze, wartość zostanie zresetowana.
PULSE	0~40~240	Wyświetla aktualny puls. • Pomiar pulsu przy użyciu pasa telemetrycznego. • Komputer wyświetli wartość pulsu, po 6 sekundach od jego wykrycia. • Jeśli komputer nie wykryje pulsu, wyświetli „P”.  Uwaga: Wyniki pomiaru pulsu nie mogą być traktowane jako dane medyczne i wykorzystywane w celach diagnostycznych.



## 3. Funkcje przycisków

<b>UP</b>	Naciśnij UP, aby zwiększyć wartość. Naciśnij UP i przytrzymaj przycisk, aby zwiększyć wartość szybko. Zakresy możliwych zmian: TMR 0:00~99:00 (w górę co 1:00) CAL 0.0~999.0 (w górę co 1.0) DST 0.0~999.0 (w górę co 1.0) PULSE 0:40~239 (w górę co 1).
<b>DOWN</b>	Naciśnij DOWN, aby zmniejszyć wartość. Naciśnij DOWN i przytrzymaj przycisk, aby zmniejszyć wartość szybko. Zakresy możliwych zmian: TMR 00:00~99:00 (w dół co 1:00) CAL 0~9990 (w dół co 10) DST 0.00~99.50 (w dół co 0.5) PULSE 0:30~239 (w dół co 1).
<b>MODE / ENTER</b>	Naciśnij MODE, aby wybrać funkcję oraz zatwierdzić wybór. Naciśnij MODE i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby zresetować wszystkie dane (za wyjątkiem TOTAL CNT).
<b>RESET</b>	W trybie ustawień naciśnij RESET, aby zresetować bieżące wartości funkcji. Naciśnij przycisk RESET i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby zresetować wszystkie wartości funkcji.

## 4. Uruchamianie komputera

- Komputer włączy się i wyświetli wszystkie okna jednocześnie, jeżeli zostanie naciśnięty dowolny przycisk.



- Kiedy komputer wykryje aktywność, zacznie liczyć i wyświetlać wartości parametrów: TMR, CNT, DST, CAL i TOTAL CNT.
- Kiedy komputer zostanie uruchomiony lub naciśniesz i przytrzymasz przez 2 sekundy przycisk MODE, komputer wyświetli wszystkie wartości i przejdzie w tryb SCAN.

## 5. Wyłączanie komputera

- Komputer przejdzie w tryb uśpienia po 4 minutach braku aktywności.

## 6. Pas telemetryczny

- Pas telemetryczny łączy się z urządzeniem za pomocą Bluetooth.
- Umieśc bezpośrednio na klatce piersiowej i zacznij trening.
- Wynik pomiaruпуłu będzie widoczny na wyświetlaczu.
- Pas telemetryczny nie jest częścią zestawu.






Regularne użytkowanie sprzętu wpłynie korzystnie na Twoje zdrowie. Poprawi kondycję fizyczną i samopoczucie oraz wzmacnimięśnie. W połączeniu z odpowiednią dietą, może przyczynić się do utraty wagi.


## 1. Rozgrzewka

Ta faza ćwiczeń pomaga poprawić krażenie krwi w całym ciele oraz przygotowaćmięśnie do wzmożonego wysiłku. Zmniejsza również ryzyko skurczu lub zerwaniamięśnia. Wskazane jest, by wykonać kilka ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Każde ćwiczenie powinno trwaćokoło 30 sekund. Nie nadwyróżajmięśni! Jeżeli czujesz ból, przestań ćwiczyć lub zmniejsz zakres wykonywanego ruchu.



## 2. Faza ćwiczeń

Ten etap to właściwa faza treningu, w której korzystasz z urządzenia. Należy ćwiczyć we własnym, w miarę stałym tempie, tak by osiągnąć tępno adekwatne do swojego wieku (wykres poniżej). Ta faza powinna trwać minimum 12 minut.



## 3. Faza odprężenia

Ta faza ma na celu odprężenie Twoichmięśni oraz umożliwienie powrotu wszystkich parametrów, takich jak ciśnienie krwi, oddech, częstotliwość skurczów serca, do stanu przed podjęciem wysiłku. Jest to powłórka rozgrzewki ze zmniejszonym tempem ćwiczeń. Ten etap powinien być najkrótszy spośród składowych treningu i trwaćokoło 5 minut. Należy przy tym pamiętać, aby nie nadwyróżajmięśni. Nie powinno się pomijać fazysprzężenia.

## PL Czyszczenie i konserwacja



1. Należy regularnie dokonywać konserwacji urządzenia. Powinna być ona przeprowadzana nie rzadziej niż co 20 godzin pracy sprzętu.
2. Konserwacja obejmuje kontrolę:
  - ruchomych części urządzenia, tj. sprawdzenie, czy są one odpowiednio nasmarowane. Jeżeli nie, należy je nasmarować. Zaleca się stosowanie specjalnych smarów do łożysk rowerowych lub smarów przeznaczonych do sprzętów fitness.
  - pozostałych części urządzenia, tj. dokręcenie śrub i nakrętek,
  - przewodów zasilających (jeżeli występują w urządzeniu), pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
3. Do czyszczenia sprzętu należy używać miękkiej ściereczki, delikatnie zwilżonej wodą lub ewentualnie wodą z mydlem. Nie należy używać silnych środków ani ostrych materiałów czyszczących, które mogą uszkodzić sprzęt. Szczególną ostrożność należy zachować przy elementach z tworzywa sztucznego.
4. Po każdym użytkowaniu należy usunąć z urządzenia wszelkie ślady potu i zanieczyszczeń.

## PL Rozwiązywanie problemów



Problem	Możliwe rozwiązanie
Komputer nie wyświetla danych.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zdemontuj komputer i sprawdź, czy przewody są prawidłowo połączone i czy nie są uszkodzone.</li><li>2. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo umieszczone.</li><li>3. Baterie w komputerze mogą być wyczerpane. Wymień je na nowe.</li></ol>
Urządzenie w trakcie użytkowania wydaje niepokojące dźwięki.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawdź, czy wszystkie części urządzenia są prawidłowo zamontowane. Dokręć śruby.</li><li>2. Sprawdź czy pas telemetryczny został założony prawidłowo.</li></ol>
Produkt jest niestabilny.	Upewnij się, czy wszystkie śruby i nakrętki są odpowiednio dokręcone.



## Zasady gwarancji

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Reklamacje można składać:
  - poprzez formularz na stronie internetowej: <https://www.hop-sport.pl/servis/>
  - Po dokonaniu zgłoszenia, nadany zostanie indywidualny numer reklamacji.
  - pisemnie na adres korespondencyjny:  
**Hegen Polska Sp. z o.o.**  
ul. Spółdzielcza 21  
72-010 Police  
Polska
  - telefonicznie pod numerem telefonu: **12 311 03 30**.
3. Po złożeniu reklamacji, pracownik serwisu skontaktuje się ze Zgłaszającym oraz poinstruuje o dalszych czynnościach. W razie potrzeby możliwy jest kontakt z serwisem pod numerem telefonu: **12 311 03 30**.
4. Jeżeli sprzęt wymaga naprawy w serwisie, zostanie odebrany na koszt Sprzedającego. W tym celu, należy przygotować kompletnie urządzenie wraz z akcesoriami oraz danymi pozwalającymi na identyfikację Zgłaszającego (nr zamówienia, dane osobowe i kontaktowe).
5. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą bezpłatnie usuwane w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zza granicy, termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu.
6. W postępowaniu gwarancyjnym zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, właściwe dla kraju dostawy towaru.
7. Gwarancja nie obejmuje elementów ulegających eksploatacji, takie jak: linki, paski, elementy gumowe, pasy, uchwyty z gąbką, педaly itp.
8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania sprzętu niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszej instrukcji.
9. Gwarancja jest ważna na terenie Niemiec, Czech, Polski, Słowacji, Francji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

## Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Wszelkich napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dokonuje importer i zarazem dystrybutor urządzenia.

**Hegen Polska Sp. z o.o.**  
ul. Spółdzielcza 21  
72-010 Police  
Polska

+48 12 362 66 22 – Infolinia  
+48 12 311 03 30 – Serwis  
serwis@hop-sport.pl

**Hegen Polska Sp. z o.o.**  
Plac Konstytucji 3 Maja 2B  
32-300 Olkusz  
Polska

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

## PL Ochrona środowiska



Ten produkt jest dostarczany w opakowaniu, by uchronić go od ewentualnych uszkodzeń podczas transportu. Opakowania są surowcami nieprzetworzonymi i mogą być recyklowane. Wyrzucaj te materiały według ich rodzaju.



Aby chronić środowisko, należy oddać zużycie baterie do wydzielonego punktu składowania surowców wtórnych. Nie należy wyrzucać zużytych baterii do domowych koszy na śmieci. Przyczynia się Państwo w ten sposób do ochrony środowiska.



Zużycie urządzenia elektryczne (w tym urządzeniu komputer) są surowcami wtórnymi - nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - zużycytych urządzeń elektrycznych.



## PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE.

1. Plnú bezpečnosť a účinnosť použitia je možné dosiahnuť za predpokladu, že zariadenie je zmontované a používané v súlade s týmto pokynmi. Nezabudnite informovať všetkých používateľov zariadenia o všetkých obmedzeniach, varovaniach a bezpečnostných opatreniach. Nie sme zodpovední za problémy alebo zranenia spôsobené konaním v rozpore s pravidlami stanovenými v tejto príručke.
2. Výrobok sa môže používať iba na určený účel.
3. Zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti dospelými osobami. Nenechávajte zariadenie na mieste prístupnom deťom. Počas tréningu by deťi mali byť pod dohľadom dospelých.
4. Prístroj by mal byť skladovaný na suchom a teplom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.
5. Vyvarujte sa kontaktu počítača s vodou, pretože voda by ho mohla poškodiť alebo spôsobiť skrat.
6. Zariadenie nie je vhodné na rehabilitačné účely.
7. Zariadenie môže používať naraz jedna osoba.
8. Zariadenie umiestnite na rovný, stabilný a čistý povrch.
9. Pre ochranu podlahy pod zariadením odporúčame umiestniť koberec, rohož alebo inú podložku.
10. Aby ste zabránili znečisteniu v montážnej oblasti použite pod zariadením zodpovednú podložku (gumovú, drevenú a pod).
11. Pred začiatím tréningu sa uistite, či je zariadenie kompletné a či sú všetky časti na svojom mieste.
12. Ak máte akékoľvek zdravotné problémy / chronické ochorenia alebo ak ide o váš prvý tréning na tomto type vybavenia, pred začiatím cvičenia sa poraďte so svojim lekárom. Nesprávny alebo nadmerný tréning môže spôsobiť zranenie.
13. Pred použitím zariadenia sa zahrejte.
14. Ak počas cvičenia na prístroji pocítíte bolest', nepravidelný pulz, dýchavičnosť, závraty alebo nevoľnosť, okamžite prestanete cvičiť. Pred pokračovaním v cvičení by ste mali vyhľadať lekársku pomoc.
15. Nenoste dlhé, voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiať v pohyblivých častiach.
16. Nezabudnite na zapnutie pásov na pedálach.
17. Zariadenie používajte iba vtedy, keď je v poriadku z technickej stránky. Ak počas používania zistíte poškodenie niektorých komponentov alebo budete počuť rušivý zvuk zo zariadenia, prestanete cvičiť. Nepoužívajte zariadenie, kým sa problém nevyrieši.
18. Nevykonávajte žiadne opravy zariadenia okrem tých, ktoré sú popísané v tejto príručke. V prípade akéhokoľvek problémov kontaktujte servis (kontaktné údaje sú uvedené ďalej v príručke).
19. Minimálny voľný priestor potrebný na bezpečnú prevádzku zariadenia nie je menší ako dva metre.
20. Maximálna povolená hmotnosť používateľa je 150 kg.
21. Zariadenie bolo vyrobené v súlade s normou EN 957-7:1998.



## Zoznam dielov

Č.	Popis	Ks.
1	Hlavný rám	1
2	Stredový stabilizátor	1
3	Zadný stabilizátor	1
4	Montážny držiak	1
7	Spojovacia doska	1
10	Križová skrutka M5×10	4
11	Križová skrutka ST4.2×18	2
14	Objímka	1
15	Križová skrutka M5×15	12
16	Matica	1
17	Plochá podložka D8×1.5	6
18	Pružná podložka D8	4
19	Šesthranná skrutka M8×20	5
21	Gumová podložka	1
22	Vodiaca lišta	1
24	Plochá podložka D10×D23×2	1
25	Šesthranná skrutka	1
27	Šesthranná skrutka M10×125	1

Č.	Popis	Ks.
28	Plochá podložka D10×2	2
29	Nylonová matica M10	1
30	Sedadlo	1
38	Nylonová matica M8	1
41 L/R	Kryt ľavý/pravý	1/1
42	Istenie	1
43	Kábel snímača	2
44	Predĺžovací kábel	2
47	Gumová podložka	2
49	Šesťhranná skrutka M8×70	1
51	Základňa na počítač a mobilné zariadenie	1
52	Počítač	1
53	Držiak na počítač	1
54	Uzáver	1
55	Plastová pumpa	1
56	Križová skrutka	4
57 L/R	Nášlap na nohy ľavý/pravý	1/1




## Návod na montáž

1/5


1. Vyberte gumovú podložku (21) a zátku (16) z vodiacej lišty (22). Potom pripojte sedadlo (30) na zadný koniec vodiacej lišty (22). Pripojte gumovú podložku (21) späť k vodiacej lište (22) pomocou šesthrannej skrutky (19).
2. Vložte spojovaciu dosku (7) do vodiacej lišty (22), vyravnajte otvor na oboch častiach. Pripojte zadný stabilizátor (3) k vodiacej lište (22) pomocou šesthrannej skrutky (19), pružnej podložky (18) a plochej podložky (17). Otvor zakryte zátkou (16).

**Poznámka:** Šesthranná skrutka (19) by mala byť zaistená na spojovacej doske (7).



2/5


1. Pripojte vodiaci lištu (22) k stredovému stabilizátoru (2) pomocou šesthrannej skrutky (27), plochej podložky (28) a nylonovej matice (29). Potom priskrutkujte vodiaci koľajnicu (22) pomocou šesthrannej skrutky (25), plochej podložky (24) a objímky (14) k základni hlavného rámu na mieste stredového stabilizátora (2).
2. Pripojte násilky (57 L/R) k hlavnému rámu (1) pomocou krízovej skrutky (15).






**3/5**

1. Namontujte tesnenie (42) na montážnom držiaku (4). Pripevnite montážny držiak (4) k hlavnému rámu (1) pomocou šesthrannej skrutky (49), plochej podložky (17), gumovej podložky (47) a nylonovej matice (38).
2. Spojte kábel snímača (43) a predlžovací kábel (44). Pripevnite kryt (41L / R) na montážny držiak (4) na oboch stranách hlavného rámu (1) a pripevnite tesnenie (42) na kryty (41L / R). Pripevnite kryty (41L / R) pomocou križovej skrutky (10) a skrutky (11).



**4/5**


Pretiahnite predlžovací kábel (44) cez základňu počítača a mobilného zariadenia (51) a spojte ho s káblom od počítača (52). Pripevnite základňu počítača a mobilného zariadenia (51) a počítač (52) k držiaku počítača (53) pomocou križovej skrutky (56).





5/5

Uvoľnite uzáver (54), ktorý sa nachádza na nádrži na vodu. Vložte jeden koniec plastovej pumpy (55) do nádoby na vodu a druhý koniec do nádrže na vodu, ktorá sa nachádza na hlavnom rámе (1). Nalejte vodu z nádoby do nádrže na vodu až po maximálnu hladinu vyznačenú na nádrži. Uzavrite uzáver (54).



**Pozor:**

Na nádrži na vodu sa nachádza indikátor maximálnej hladiny vody. Nemal by sa prekročiť.  
Odporúča sa používať tablety na čistenie vody: 1 tablet / 4 mesiace.



## Zloženie





## Nastavenie uhla sklonu displeja

Prispôsobte si nastavenie počítača podľa vlastných potrieb.



## Nastavenie nášlapov na nohy

Nastavte výšku nášlapov podľa vašich potrieb.





## 1. Zobrazenie displeja



## 2. Označenie na displeji

Označenie	Rozsah	Opis
<b>SCAN</b>	Poradie funkcií: TMR→CNT→DST→ CAL→TOTAL CNT→PULSE	Automaticky skenuje výsledky a postupne zobrazuje jednotlivé parametre, každých 6 sekúnd. • Pre výber funkcie v režime SCAN stlačte MODE.
<b>TIME (TMR)</b>	0:00 ~ 99:59	Zobrazuje celkový čas od začiatku tréningu. • Bez nastavenia cieľovej hodnoty bude počítač počítať od 0. • Po nastavení cieľovej hodnoty počítač odpočítava od cieľovej hodnoty. Po dosiahnutí hodnoty 0 počítač zapípa. • Odpočítavanie sa zastaví, keď počítač nezistí žiadnu aktivitu po dobu 4 sekúnd.
<b>COUNT (CNT)</b>	0~9999	Zobrazuje počet opakovania počas cvičenia. • Bez nastavenia cieľovej hodnoty bude počítač počítať od 0. • Po nastavení cieľovej hodnoty počítač odpočítava od cieľovej hodnoty. • Počítač zapípa po dosiahnutí hodnoty 0.
<b>DISTANCE (DST)</b>	0.0~999.9	Zobrazuje prejdenú vzdialenosť počas tréningu (jeden zdvih je ~ 6 km). • Bez nastavenia cieľovej hodnoty bude počítač počítať od 0. • Po nastavení cieľovej hodnoty počítač odpočítava od cieľovej hodnoty. • Počítač zapípa po dosiahnutí hodnoty 0.
<b>CALORIES (CAL)</b>	0.0~999.9	Zobrazuje počet spálených kalórií od začiatku tréningu (jeden zdvih je ~ 1 kcal). • Bez nastavenia cieľovej hodnoty bude počítač počítať od 0. • Po nastavení cieľovej hodnoty počítač odpočítava od cieľovej hodnoty. • Počítač zapípa po dosiahnutí hodnoty 0.
<b>TOTAL COUNT (TOTAL CNT)</b>	0~9999	Zobráz celkový počet opakování. Pozor: Pri výmene batérie v počítači sa hodnota vynuluje.
<b>PULSE</b>	0~40~240	Zobrazuje váš aktuálny pulz. • Meranie pulzu pomocou telemetrického pásu. • Počítač zobrazí hodnotu pulzu po 6 sekundách od jeho namerania. • Ak počítač nezistí pulz, zobrazí sa „P“.  Pozor: Výsledky merania pulzu nemožno považovať za lekárské údaje a nemožno ich použiť na diagnostické účely.



## 3. Funkcie tlačidiel

UP	Stlačením UP hodnotu zvýšite. Stlačte UP a podržte tlačidlo pre rýchle zvýšenie hodnoty. Rozsah možných zmien: TMR 0:00~99:00 (hore každých 1:00) CAL 0.0~999.0 (hore každých 1.0) DST 0.0~999.0 (hore každých 1.0) PULSE 0:40~239 (hore každých 1) .
DOWN	Stlačením DOWN znížte hodnotu. Stlačte DOWN i podržte tlačidlo pre rýchle zníženie hodnoty. Rozsah možných zmien: TMR 00:00~99:00 (dole každých 1:00) CAL 0~9990 (dole každých 10) DST 0.00~99.50 (dole každých 0.5) PULSE 0:30~239 (dole každých 1).
MODE / ENTER	Stlačením MODE vyberte funkciu a potvrďte výber. Stlačením MODE a podržaním tlačidla na 2 sekundy vynulujete všetky údaje (okrem TOTAL CNT).
RESET	V režime nastavenia stlačte RESET pre resetovanie aktuálnych hodnôt funkcií. Stlačením tlačidla RESET na 2 sekundy vynulujete všetky hodnoty funkcií.

## 4. Zapínanie počítača

1. Počítač sa zapne a zobrazí všetky okná súčasne, ak stlačíte ťubovoľné tlačidlo.



2. Keď počítač zistí aktivitu, začne počítať a zobrazovať hodnoty parametrov: TMR, CNT, DST, CAL i TOTAL CNT.
3. Keď sa počítač zapne alebo keď stlačíte a na 2 sekundy podržíte tlačidlo MODE, počítač zobrazí všetky hodnoty a vstúpi do režimu SCAN.

## 5. Vypínanie počítača

1. Počítač prejde do režimu spánku po 4 minútach nečinnosti.

## 6. Telemetrický pás

1. Telemetrický pás sa pripája k zariadeniu cez Bluetooth.
2. Položte pás priamo na hrud' a začnite trénovať.
3. Výsledok merania pulzu bude viditeľný na displeji.
4. Telemetrický pás nie je súčasťou súpravy.






Pravidelné používanie zariadenia prospeje Vášmu zdraviu. Zlepší fyzickú kondíciu, celkovú pohodu a posilní svaly. V kombinácii so správnou stravou môže prispieť k chudnutiu.


## 1. Rozcvička

Táto fáza cvičenia pomáha zlepšiť krvný obeh v celom tele a pripraviť svaly na zvýšenú fyzickú námahu. Znižuje tiež riziko krčov alebo poranenia svalov. Odporúča sa vykonať niekoľko strečingových cvičení, ako je uvedené nižšie. Každé cvičenie by malo trvať približne 30 sekúnd. Nezaťažujte svaly! Ak pocíťujete bolesť, prestaňte cvičiť alebo znižte rozsah pohybu.



## 2. Fáza tréningu

Táto fáza je hlavnou fázou tréningu. Mali by ste cvičiť vlastným, pomerne stabilným tempom, aby ste dosiahli srdcový rytmus zodpovedajúci vášmu veku, ako je to znázornené na grafe. Táto fáza by mala trvať minimálne 12 minút.



## 3. Relaxačná fáza

Cieľom tejto fázy je uvoľnenie svalov a kardiovaskulárneho systému a vrátenie všetkých „parametrov“ (krvnej tlak, frekvencia dýchania, srdcová frekvencia a iné) do stavu pred cvičením. Toto je opakovanie rozcvičky so zniženou rýchlosťou pohybu. Táto fáza by mala byť najkratšia – čas cvičenia asi 5 minút. Počas tejto fázy by sa nemali namáhať svaly. Relaxačnú fázu by sa nemalo vynechátať.



1. Zariadenie si vyžaduje pravidelnú údržbu. Mala by byť vykonaná najmenej každých 20 hodín prevádzky zariadenia.
2. Údržba zahrňa kontrolu:
  - pohyblivé časti zariadenia, tzn. kontrola, či sú správne namazané. Ak nie, namažte ich. Odporúča sa používať špeciálne mazívá pre ložiská bicyklov alebo pre fitnes zariadenia.
  - všetky časti zariadenia, tzn. dotiahnutie skrutiek a matíc,
  - napájacie káble (ak sú v prístroji) kvôli poškodeniu.
3. Na čistenie zariadenia používajte mäkkú handričku mierne navlhčenú vodou alebo prípadne vodou s mydlom. Nepoužívajte žiadne silné čistiace prostriedky a ani materiály, ktoré môžu zariadenie poškodiť. Osobitnú pozornosť treba venovať plastovým komponentom.
4. Po každom použití odstráňte zo zariadenia všetky stopy potu a nečistôt.

## SK Riešenie problémov



Problém	Možné riešenia
Počítač nezobrazuje údaje.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Demontujte počítač a skontrolujte, či sú káble správne pripojené a či nie sú poškodené.</li><li>2. Skontrolujte, či sú batérie vložené správne.</li><li>3. Vymeňte batérie za nové.</li></ol>
Zariadenie vydáva rušivé zvuky počas používania.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Skontrolujte, či sú všetky časti zariadenia správne namontované. Utiahnite skrutky.</li><li>2. Skontrolujte, či je telemetrický pás správne umiestnený.</li></ol>
Produkt nie je stabilný.	Skontrolujte, či sú všetky matice a skrutky správne dotiahnuté.



## Záručné podmienky

- Predávajúci v mene Ručiteľa poskytuje záruku za kúpený tovar do 24 mesiacov od dátumu predaja.
- Stážnosť môžete poslat:
  - prostredníctvom formulára na webovej stránke: <https://hegen.sk/reklamace/>
  - Po odoslaní stážnosti Vám bude pridelené individuálne číslo reklamácie.
  - písomne na korespondenčnú adresu:  
Hegen Česko s. r. o.  
Stavbařů 2201/36  
734 01 Karviná-Mizerov  
Česká republika
- Následne Vás bude kontaktovať zamestnanec servisu, ktorý Vás poučí o ďalších krococh. V prípade potreby môžete kontaktovať našu zákaznícku podporu telefonicky: + 421 233 329 555.
- Ak si zariadenie vyžaduje opravu v servise, bude vyzdvihnuté na náklady Predávajúceho. Na tento účel by sa malo pripraviť kompletné zariadenie spolu s príslušenstvom a údajmi, ktoré umožnia identifikáciu žiadateľa ( číslo reklamácie, osobné údaje a kontakt).
- Poruchy alebo poškodenia zariadenia odhalené počas záručnej doby budú bezplatne odstránené do 14 pracovných dní od dátumu dodania zariadenia do miesta predaja alebo servisu. Ak je potrebné zariadenie poslať na opravu mimo krajiny alebo ak sú potrebné náhradné diely zo zahraničia, lehotu na záručnú opravu sa môže predĺžiť.
- V záručných podmienkach sa uplatňujú ustanovenia občianskeho zákonníka, ktoré sa vzťahujú na krajinu dodania tovaru.
- Záruka sa nevzťahuje na spotrebny materiál, ako sú káble, remene, gumené komponenty, pásy, pedále atď.
- Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené použitím zariadenia v rozpore so zásadami uvedenými v tejto príručke.
- Záruka platí v Nemecku, Českej republike, Poľsku, na Slovensku, vo Francúzsku, na Ukrajine a vo Veľkej Británii.

## Záručný a pozáručný servis

Všetky záručné a pozáručné opravy vykonáva distribútor zariadenia.

Hegen Česko s. r. o.  
Stavbařů 2201/36  
734 01 Karviná-Mizerov  
Česká republika

+ 421 233 329 555 - Infolineka  
[info@hegen.sk](mailto:info@hegen.sk)

Táto záruka na predaný spotrebny tovar nevylučuje, neobmedzuje, ani nezastavuje oprávnenia kupujúceho vyplývajúce z rozporu zariadenia so zmluvou.

## SK Ochrana životného prostredia



Tento produkt sa dodáva v obale, ktorý ho chráni pred možným poškodením počas prepravy. Obal je vyrobený zo surovín, ktoré je možné recyklovať. Tieto obaly vyhľadajte a triedte podľa ich typu.



Z dôvodu ochrany životného prostredia musia byť použité batérie odovzdané na mieste predaja, alebo odovzdané do určenej zberne pre skladovanie druhotných surovín. Nevyhľadajte použité batérie do domových košov na odpadky. Týmto budete prispievať k ochrane životného prostredia.



Opotrebované elektrické zariadenia (vrátane počítača) sú druhotné suroviny a nesmú sa vyhľadovať do košov a kontajnerov na domový odpad, pretože môžu obsahovať látky nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie! Prosíme o aktívnu podporu efektívneho riadenia prírodných zdrojov a ochranu životného prostredia. Použité zariadenie odovzdajte do zberne pre skladovanie druhotných surovín - použitých elektrických zariadení.



## ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ІНСТРУКЦІЮ. ЗБЕРІГАЙТЕ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

1. Повна безпека та ефективність використання можуть бути досягнуті за умови збірки обладнання та його використання відповідно до інструкцій. Не забудьте повідомити користувачів обладнання про всі обмеження, застереження та запобіжні заходи. Ми не несемо відповідальності за проблеми або травми, спричинені порушенням правил, викладених у даній інструкції.
2. Виріб можна використовувати лише за призначенням.
3. Пристрій призначений тільки для домашнього використання дорослими. Не залишайте пристрій у місці, доступному для дітей. Під час навчання неповнолітні повинні перебувати під наглядом дорослих.
4. Пристрій слід зберігати в сухому і теплому місці, подалі від прямих сонячних променів.
5. Уникайте контакту комп'ютера з водою, оскільки це може пошкодити його або спровокувати коротке замикання.
6. Обладнання не підходить для реабілітаційних цілей.
7. Користуватися обладнанням одночасно може лише одна людина.
8. Поставте обладнання на рівну, стійку, пряму, чисту і вільну поверхню.
9. Рекомендуємо ставити обладнання на килимок або будь-яке інше захисне покриття, щоб не пошкодити підлогу.
10. Покларайте відповідне покриття (наприклад, гумовий килимок, дерев'яне покриття тощо) під пристрій у зоні кріплення, щоб уникнути забруднення.
11. Перш ніж розпочати тренування, переконайтесь, що пристрій готовий, а всі деталі на своєму місці.
12. Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям / хронічні захворювання або якщо це ваш перший досвід роботи з даним обладнанням, перед початком тренувань проконсультуйтесь з лікарем або фахівцем. Неправильне або надмірне навантаження може спричинити травму.
13. Зробіть розминку перед тренуванням.
14. Якщо під час заняття на обладнанні ви відчуваєте біль, нерегулярне серцебиття, задишку, запаморочення або нудоту, негайно припиніть тренування. Перш ніж продовжувати програму тренувань, слід звернутися до лікаря.
15. Не підбирайте для тренувань довгий вільний одяг, який може потрапити в рухомі частини.
16. Не забудьте закріпити ремені на педалах.
17. Використовуйте пристрій лише тоді, коли він технічно справний. Якщо під час використання ви виявили несправні компоненти або чуєте тривожний звук від пристрою, припиніть заняття. Не використовуйте пристрій, поки проблема не буде вирішена.
18. Не вносити жодних налаштувань чи модифікацій пристрою, за винятком описаних вище у даній інструкції. У разі виникнення проблем зверніться до сервісної служби (контактні дані надаються нижче в інструкції).
19. Щоб використання обладнання було безпечним, ви маєте мати вільний простір мінімум не менше двох метрів.
20. Максимально допустима вага користувача – 150 кг.
21. Обладнання виготовлено відповідно до стандарту EN 957-7:1998.



## Список деталей

Ни.	Опис	Шт.
1	Основна рама	1
2	Середній стабілізатор	1
3	Задній стабілізатор	1
4	Монтажний кронштейн	1
7	З'єднувальна пластина	1
10	Гвинт хрестоподібний Phillips M5×10	4
11	Гвинт хрестоподібний ST4.2×18	2
14	Втулка	1
15	Хрестоподібний гвинт Phillips M5×15	12
16	Заглушка	1
17	Плоска шайба D8×1.5	6
18	Пружинна шайба D8	4
19	Шестигранний болт M8×20	5
21	Гумова шайба	1
22	Підшипник лінійного руху	1
24	Плоска шайба D10×D23×2	1
25	Шестигранний болт	1
27	Шестигранний болт M10×125	1

Ни.	Опис	Шт.
28	Плоска шайба D10×2	2
29	Нейлонова гайка M10	1
30	Сидіння	1
38	Нейлонова гайка M8	1
41 L/R	Ліва/права кришка	1/1
42	Захільновальна прокладка	1
43	Кабель датчика	2
44	Подовжувач	2
47	Гумова шайба	2
49	Шестигранний болт M8×70	1
51	Підставка під комп'ютер та мобільний пристрій	1
52	Комп'ютер	1
53	Тримач для комп'ютера	1
54	Заглушка	1
55	Пластиковий насос	1
56	Хрестоподібний гвинт	4
57 L/R	Основа під столи ліва/права	1/1




## Схема монтажу

1/5


- Зніміть гумову шайбу (21) та кришку (16) з підшипника лінійного руху (22). Потім натягніть сидіння (30) на задню частину підшипника лінійного руху. Прикрутіть гумову шайбу (21) назад до підшипника лінійного руху (22) за допомогою шестигранного болта (19).
- Помістить з'єднувальну пластину (7) в підшипник лінійного руху (22), вирівняйте отвори в обох частинах. Установіть задній стабілізатор (3) на підшипник лінійного руху (22) за допомогою шестигранного болта (19), пружинної шайби (18) та плоскої шайби (17). Закріпіть отвір кришкою (16).

**Увага!** Шестигранний болт (19) має бути зафіксований на з'єднувальній пластині (7).



2/5


- Прикріпіть підшипник лінійного руху (22) до середнього стабілізатора (2) за допомогою шестигранного болта (27), плоскої шайби (28) та нейлонової гайки (29). Потім прикрутіть підшипник лінійного руху (22) до основи основної рами замість середнього стабілізатора (2) за допомогою шестигранного болта (25), плоскої шайби (24) та втулки (14).
- Прикріпіть основи під стопи (57 L/R) до основої рами (1) за допомогою хрестоподібного гвинта Phillips (15).






3/5

- Установіть защільнювальну прокладку (42) на монтажний кронштейн (4). Прикрутіть монтажний кронштейн (4) до основної рами (1) за допомогою шестигранного болта (49), плоскої шайби (17), гумової шайби (47) та нейлонової гайки (38).
- З'єднайте кабель датчика (43) з подовжувачем (44). Установіть кришки (41L / R) на монтажний кронштейн (4) на обидві сторони основної рами (1) та натягніть защільнювальну прокладку (42) на кришки (41L / R). З'єднайте кришки (41L / R) за допомогою хрестоподібного гвинта Phillips (10) та хрестоподібного гвинта (11).



4/5


Протягніть подовжувач (44) скрізь підставку під комп'ютер та мобільний пристрій (51) та з'єднайте його з кабелем від комп'ютера (52). Прикріпіть підставку під комп'ютер та мобільний пристрій (51) та комп'ютер (52) до тримача для комп'ютера (53) за допомогою хрестоподібного гвинта (56).





5/5

Витягніть заглушку (54) з резервуара для води. Вставте пластиковий насос (55) з одного кінця в резервуар для води, а з іншого — в резервуар для води на основній рамі (1). Перелійте воду з бака в бак для води до максимального рівня, позначеного на баку. Вставте заглушку (54).

**Увага!**

У резервуарі для води позначено максимальний рівень води. Його не треба перевищувати.  
Рекомендується використовувати таблетки для очищення води: 1 таблетка / 4 місяці.



## Складання





## Регулювання кута нахилу дисплея

Налаштуйте консоль відповідно до ваших потреб.



## Регулювання платформи для стоп

Відрегулюйте висоту платформи для стоп відповідно до своїх потреб.





## 1. Вигляд дисплея



## 2. Функції дисплея

Функція	Діапазон	Опис
SCAN	Порядок функцій: TMR→CNT→DST→ CAL→TOTAL CNT→PULSE	Автоматично сканує результати та відображає кожен параметр по черзі, кожні 6 секунд. • У режимі SCAN натисніть на MODE, щоб вибрати потрібну функцію.
TIME (TMR)	0:00 ~ 99:59	Відображає загальний час від початку тренування. • Без встановлення цільового значення комп'ютер буде відраховувати значення від 0. • Після встановлення цільового значення комп'ютер веде відлік від цільового значення. Після досягнення значення 0 комп'ютер видає звуковий сигнал. • Відлік часу зупиняється після того, як комп'ютер не виявляє жодної активності протягом 4 секунд.
COUNT (CNT)	0~9999	Відображає кількість повторень під час тренування. • Без встановлення цільового значення комп'ютер буде відраховувати від 0. • Після встановлення цільового значення комп'ютер веде відлік від цільового значення. Після досягнення значення 0 комп'ютер видає звуковий сигнал.
DISTANCE (DST)	0.0~999.9	Відображає відстань, пройдену під час тренування (один захід ~ 6 км). • Без встановлення цільового значення комп'ютер буде відраховувати від 0. • Після встановлення цільового значення комп'ютер веде відлік від цільового значення. Після досягнення значення 0 комп'ютер видає звуковий сигнал.
CALORIES (CAL)	0.0~999.9	Відображає кількість спалених калорій від початку тренування (одна позначка становить ~ 1 ккал). • Без встановлення цільового значення комп'ютер буде відраховувати від 0. • Після встановлення цільового значення комп'ютер веде відлік від цільового значення. • Після досягнення значення 0 комп'ютер видає звуковий сигнал.
TOTAL COUNT (TOTAL CNT)	0~9999	Відображає загальну кількість повторень. Увага! Під час заміни акумулятора в комп'ютері значення буде скинуто.
PULSE	0~40~240	Відображає поточний пульс. • Вимірювання пульсу за допомогою телеметричного пояса. • Комп'ютер відображатиме значення пульсу через 6 секунд після його виявлення. • Якщо комп'ютер не розпізнає пульс, він відобразить «P».  Увага! Результати вимірювання пульсу не є медичними даними та їх не можна використовувати для діагностичних цілей.



### 3. Функція кнопок

UP	Натисніть на UP, щоб збільшити значення. Натисніть на UP і утримуйте цю кнопку, щоб швидко збільшити значення. Діапазони можливих змін: TMR 0:00~99:00 (збільшення кожні 1:00) CAL 0.0~999.0 (збільшення кожні 1.0) DST 0.0~999.0 (збільшення кожні 1.0) PULSE 0~40~239 (збільшення кожні 1.0).
DOWN	Натисніть на DOWN, щоб зменшити значення. Натисніть на DOWN і утримуйте цю кнопку, щоб швидко зменшити значення. Діапазони можливих змін: TMR 00:00~99:00 (зменшення кожні 1:00) CAL 0~9990 (зменшення кожні 10) DST 0.00~99.50 (зменшення кожні 0.5) PULSE 0~30~239 (зменшення кожні 1).
MODE / ENTER	Натисніть на MODE, щоб вибрати функцію та підтвердити свій вибір. Натисніть на MODE і утримуйте цю кнопку протягом 2 секунд, щоб скинути всі дані (крім TOTAL CNT).
RESET	У режимі налаштування натисніть на RESET, щоб скинути поточні значення функції. Натисніть на кнопку RESET та утримуйте її протягом 2 секунд, щоб скинути всі значення функцій.

### 4. Запуск комп'ютера

- Комп'ютер увімкнеться і відобразить всі вікна одночасно, якщо натиснути на будь-яку кнопку.



- Коли комп'ютер виявляє активність, він починає підраховувати та відображати значення параметрів: TMR, CNT, DST, CAL і TOTAL CNT.
- Коли комп'ютер запускається або ви натискаєте та утримуєте кнопку MODE протягом 2 секунд, комп'ютер відображає всі значення та переходить в режим SCAN.

### 5. Вимкнення комп'ютера

- Комп'ютер переходить у режим сну після 4 хвилин бездіяльності.

### 6. Телеметричний пояс

- Телеметричний пояс підключається до пристрію через Bluetooth.
- Одягніть пояс прямо на груди і починайте тренуватися.
- Результат вимірювання пульсу буде відображатися на дисплей.
- Телеметричний пояс у комплект не входить.






Регулярне використання обладнання принесе користь вашому здоров'ю. Це поліпшить фізичний стан та самопочуття, та зміцнить м'язи. У поєднанні з правильним харчуванням це може сприяти схудненню.


## 1. Розминка

Ця частина тренування сприяє поліпшенню кровообігу у всьому тілі та підготувати м'язи до посиленої активності. Це також знижує ризик розтягу або розриву м'язів. Бажано зробити кілька вправ на розтяжку, як показано нижче. Кохна вправа повинна тривати близько 30 секунд. Не напруйте м'язи! Якщо ви відчуваєте біль, припиніть вправу або зменшіть амплітуду руху.



## 2. Фаза вправ

Це власне та частина тренування, в якомій ви використовуєте пристрій. Ви повинні тренуватися у власному, досить стійкому темпі, щоб досягти частоти серцевих скорочень, відповідних вашому віку (див. таблицю нижче). Ця частина повинна тривати мінімум 12 хвилин.



## 3. Фаза релаксації

Ця частина має на меті розслабити м'язи і відновити всі функції організму, такі як артеріальний тиск, дихання, серцебиття, повернутися до стану, що був перед навантаженням. Це повтор розминки зі сповільненим темпом вправ. Ця частина повинна бути найкоротшою серед всіх частин і тривати близько 5 хвилин. Важливо пам'ятати, не перенапружувати м'язи. Заключну частину не слід пропускати.

# UA Чистка та обслуговування



1. Регулярно перевіряйте пристрій. Це слід робити щонайменше кожні 20 годин роботи обладнання.
2. Технічне обслуговування повинно включати контроль за:
  - рухомими частинами пристрою, тобто перевірка їх належного змащення. Якщо є не змащені ділянки, змастіть їх. Рекомендується використовувати спеціальні мазтила для лідшилникових велосипедів або для фітнес-обладнання.
  - всі запчастини обладнання, такі як затягуючі гвинти та гайки,
  - шнури живлення (якщо вони є в пристрой) на будь-які пошкодження.
3. Для очищення обладнання використовуйте м'яку тканину, трохи змочену водою або водою з милом. Не використовуйте сильні речовини чи агресивні чистячі засоби, які можуть пошкодити обладнання. Особливо обережно слід поводитися із пластиковими компонентами.
4. Після кожного використання очищуйте пристрій від часток поту чи бруду.

# UA Вирішення проблем



Проблема	Можливе рішення
Комп'ютер не відображає дані.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Перевірте підключення комп'ютера і переконайтесь, що кабелі підключені правильно та що вони не пошкоджені.</li><li>2. Переконайтесь, що батарейки вставлені правильно.</li><li>3. Замініть батарейки на нові.</li></ol>
Пристрій видає тривожні звуки під час використання.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Перевірте, чи всі частини пристрою встановлені правильно. Затягніть гвинти.</li><li>2. Переконайтесь, що ви правильно надягнули телеметричний пояс.</li></ol>
Обладнання не стабільне.	Переконайтесь, що всі гвинти та гайки відповідно закрученні.



## Умови гарантії

1. Продавець від імені виробника надає гарантію на придбаний товар протягом 24 місяців з дати продажу.
2. Рекламації можуть подаватися:
  - Через форму на веб-сайті: <https://hop-sport.com.ua/>
  - Після подання заяви буде призначений індивідуальний номер реклами.
  - по телефону за номером **0987102233, 0997102233**.
3. Після подання реклами працівник сервісу зв'яжеться з клієнтом та проінструктує про подальші дії. При необхідності ви можете зв'язатися із сервісом за телефоном: **0987102233, 0997102233**.
4. Якщо обладнання потребує ремонту в сервісному центрі, воно буде забране за рахунок продавця. Для цього слід повністю скласти пристрій в заводську упаковку разом з аксесуарами та даними, що дозволяють ідентифікувати заявника (номер замовлення, особисті дані і контакти).
5. Дефекти або пошкодження обладнання, виявлені протягом гарантійного періоду, будуть усунені безкоштовно протягом 14 робочих днів з дати доставки обладнання до сервісу. Якщо вам потрібно привезти деталі з-за кордону, термін ремонту може бути продовжений.
6. У гарантійному порядку застосовуються положення Цивільного кодексу, згідно законодавства країни, що продає товар.
7. Гарантія не поширюється на витратні матеріали, такі як кабелі, ремені, гумові компоненти, паски, ручки з піні, педалі тощо.
8. Гарантія не поширяється на пошкодження, заподіяні в результаті неналежного використання обладнання, що суперечить принципам, викладеним у даній інструкції.
9. Гарантія діє в Німеччині, Чехії, Польщі, Словаччині, Великій Британії, Франції та Україні.

## Гарантійне та післягарантійне обслуговування

Всі гарантійні та післягарантійні послуги надає дистрибутор.

MTC +38 098 710 22 33  
 Кийвстар +38 099 710 22 33  
 info@hop-sport.com.ua

Ця гарантія на проданий товар не виключає, не обмежує та не заперечує повноваження покупця щодо невідповідності товару з умовами договору.

## UA Охорона навколошнього середовища



Цей виріб поставляється в упаковці, для захисту від можливих пошкоджень під час транспортування. Упаковка є необробленою сировиною і може бути перероблена. Позбудьтеся цих матеріалів відповідно до їх типу.



Для захисту навколошнього середовища виносіть використані батареї до спеціального пункту для переробки. Не викидайте використані батареї в урні для сміття. Таким чином ви зробите свій внесок у захист навколошнього середовища.



Використані електричні пристрої (зокрема комп'ютер) - це матеріали, що підлягають вторинній переробці - їх не слід утилізувати з побутовими відходами, оскільки вони можуть містити речовини, небезпечні для здоров'я людини та навколошнього середовища! Будь ласка, активно допомагайте в економному управлянні природними ресурсами та охороні навколошнього середовища, передаючи використаний пристрій до пункту прийому вторинних матеріалів – використаних електрических пристрій.





Hergestellt in China

DISTRIBUTION:

Hegen Deutschland GmbH  
Papenreye 53  
22453 Hamburg

Hegen Česko s.r.o.  
Stavbařů 2201/36  
734 01 Karviná-Mizerov

Hegen Polska Sp. z o.o.  
Plac Konstytucji 3 Maja 2B  
32-300 Olkusz